

# **DIGIT Sat NCI**



## **Bedienungsanleitung**





Mit integriertem Premiere Entschlüsselungssystem und **PCMCIA-Schnittstelle zur Aufnahme eines** CI-Moduls.

Zum Empfang von freien und verschlüsselten (z. B. CONAX, VIACCESS, IRDETO, SECA etc.) Satelliten-Programmen.





Mit Motorsteuerung und Software-Update über Satellit.



### 1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2, 5
2	Abbildungen	3
3	Bitte zuerst lesen	
4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.6	Anschluss des DVB-Receivers Außeneinheit Anschluss an ein Fernsehgerät Videocassettenrecorder (VCR) HiFi-Verstärker Analog Digital Serielle Schnittstelle (RS 232) Netzanschluss	.11 .11 .11 .11 .11
5	Erstinstallation	.12
6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4	Einstellungen  Bediensprache Grundeinstellungen Zeitdifferenz GMT (Std.) Land Fernbediencode Standby-Uhr Grundeinstellungen verlassen Audio/Video-Einstellungen Bildformat Sprache (Audiosignal) Sprache (Untertitel) TV SCART-Modus VCR SCART-Modus VCR SCART-Modus Dolby Digital (AC3) Antenneneinstellungen DiSEqC an-/ausschalten Einstellen der Schaltmatrix Weitere Einstellungen/LNB-Eigenschaften Drehanlage	.15 .16 .16 .16 .17 .17 .17 .18 .18 .18 .19 .19
<b>7</b> 7.1 7.2	Bedienung Ein- und Ausschalten Programmwahl	.22
7.3	Empfang von verschlüsselten Programmen .	.24
<b>7.3.1</b> 7.3.1.3.1 7.3.1.3.2 7.3.1.4 7.3.2	Premiere Sonderfunktionen Optionskanäle PREMIERE DIREKT Premiere Jugendschutz Nagravision PIN-Code	.27 .27 .28 .28

7.4	Lautstärkeregelung	.30
7.5	TV/Radioumschaltung	.30
7.6	Auswahl einer anderen Sprache	
7.6.1	Dolby Digital (AC3-Betrieb)	.31
7.7	Rückkehr zum zuletzt eingestellten Progr	
7.8	Uhr und Programminfo anzeigen	.31
7.9	Weitere Programminformationen	.31
7.10	Transponder-Info	.32
7.11	Standbild	
7.12	Sleep-Timer	.32
7.13	Videotext	
7.14	Untertitel	.34
7.15	Elektronische Programmzeitschrift EPG	.34
7.15.1	Einlesen der EPG-Daten	
7.15.2	Einlesevorgang unterbrechen	.35
7.15.3	Elektronische Programmzeitschrift aufrufen .	
7.15.4	Jetzt (Tafel mit aktuellen Programminhalten)	
7.15.5	Danach	
7.15.6	Mehr	
7.15.7	EPG-Funktionen	
7.15.8	EPG beenden	
7.16	Timer-Aufnahmen	.40
8	Grundprogrammierung ändern	
8.1	Favoritenliste konfigurieren	44
8.1.1	Programmlistenverwaltung aufrufen	11
8.1.2	Programme zur Favoritenliste hinzufügen	45
8.1.3	Programme löschen	
8.1.4	Programme sortieren	
8.2	Progr. der elektr. Programmzeitschrift	48
8.2.1	Sender auswählen	48
8.2.2	Startkategorie	
8.2.3	Aktualisierungszeit	
8.2.4	Aktualisierung	
8.2.5	EPG-Kanal	
8.3	Kindersicherung	
8.3.1	Sender auswählen	.51
8.3.2	Geräte-PIN ändern	52
8.3.3	Modus	
8.4	Programmsuche	
8.4.1	Automatische Suche	
8.4.2		
8.4.3	Satelliten-Suche	-54
	Satelliten-Suche	.54 54
844	Transponder-Suche	.54
8.4.4 8.4.5	Transponder-Suche	.54 .55
8.4.5	Transponder-Suche  Manuelle Suche  Nach dem Suchlauf	.54 .55 .56
8.4.5 8.5	Transponder-Suche  Manuelle Suche  Nach dem Suchlauf  Service-Einstellungen	.54 .55 .56
8.4.5	Transponder-Suche  Manuelle Suche  Nach dem Suchlauf	.54 .55 .56 .56

8.5.3	Programmliste aktualisieren (ISIPRO)	
8.5.4	Software-Aktualisierung	
8.5.5	Einstellungen kopieren	
8.6	Systemkonfiguration	
8.7	Verschlüsselungssystem	61
9	Betrieb an einer Drehanlage	62
9.1	Ost- und Westgrenzen	62
9.1.1	Vorhandene Grenzen löschen	62
9.1.2	Ostgrenze setzen	
9.1.3	Westgrenze setzen	
9.2	Geo-Positionierung	
9.3	Satellitenposition einstellen	
9.4 9.4.1	Aktuelle Satellitenliste	
9.4. i 9.5	Satellitenposition anwählen	
9.5 9.6	Satellitenposition löschen	
3.0	•	
10	Technische Begriffe	70
11	Technische Daten	73
12	Fehlersuchhilfen	75
13	Anhang	77
14	Index	79
	Notizen	81
	Für den töglichen Gebrauch	02

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 08/05 TechniSat und DIGIT Sat NCI sind eingetragene Warenzeichen der TechniSat Digital GmbH Postfach 560

Postfach 560 54541 Daun www.technisat.de

Technische Hotline


0180/5005-911\*
\*0,12 EUR/Min. über das Netz der Deutschen Telekom AG

Achtung!

Bitte verwenden Sie für eine evtentuell erforderliche Einsendung Ihres Gerätes ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Teledigital AG Service-Center Löderburger Str. 94 39418 Staßfurt

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.



#### Fernbedienoption:


Durch Umschalten der Fernbedienoption können mit dieser Fernbedienung zwei TechniSat Receiver, ein TechniSat Fernsehgerät sowie ein weiteres Gerät mit gleicher Codierung bedient werden.


Zur Umstellung der Fernbedienoption drücken Sie gleichzeitig die gewünschte Taste (SAT1, SAT2, VCR oder TV) und OK!!!

Beachten Sie:

Zur Bedienung **dieses** Receivers, müssen die hier gewählte Fernbedienoption der Fernbedienung und der nach **Punkt 6.2.3** eingestellte Fernbediencode übereinstimmen.


<sup>\*</sup> Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn auf dem eingestellten Programmplatz die entsprechenden Daten ausgestrahlt werden.





#### Einlegen des CI-Moduls:

- > Beachten Sie die Anleitungen des Herstellers von CI-Modul und Karte.
- > Schieben Sie die gewünschte Smartcard in das entsprechende CI-Modul.
- > Schieben Sie nun das CI-Modul vorsichtig in den Steckplatz ein.



#### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank, dass Sie sich für den Digital-Receiver DIGIT Sat NCI entschieden haben. Mit Ihrem neuen Digital-Receiver DIGIT Sat NCI steht Ihnen die ganze Welt des Fernsehens offen – und das in Top-Qualität!

Die vorliegende Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, die umfangreichen und faszinierenden Funktionen Ihres neuen Digital-Receivers optimal zu nutzen.

Als Digital-Receiver der neuesten Generation ist der DIGIT Sat NCI auch für den Empfang und die Nutzung des Premiere Angebots ausgelegt. Mit einem Premiere Abonnement eröffnet sich Ihnen eine neue Dimension des digitalen Fernsehens:

- PREMIERE FILM bietet erstklassige Unterhaltung für jeden Geschmack mit einer Auswahl aus 100 Filmen am Tag, ohne Werbeunterbrechung. Im DISNEY CHANNEL erwartet Sie zudem bunte Familienunterhaltung.
- PREMIERE SPORT & PREMIERE FUSSBALL LIVE zeigen das Beste aus der Welt des Sports. Hier verpassen Sie weder Tor noch Sieg und das in einzigartiger Übertragungsqualität.
- PREMIERE THEMA umfasst zahlreiche Themenkanäle für jede Stimmung und jedes Interesse mit Dokumentationen, Reportagen, interaktiven Ratgebersendungen, Kinderprogrammen, Musik und Erotik sowie Top-Programmen für Fans von Sci Fi, Krimis, Action und Filmklassikern.
- Über PREMIERE DIREKT können Sie Filmhighlights zu Ihrer Wunschzeit, Live-Sportereignisse, knisternde Erotik und ausgesuchte Events bequem bestellen und zu Hause genießen.

Abonnieren Sie Fernsehen der Extraklasse und erleben Sie mehr Exklusivität, mehr Vielfalt, mehr Komfort - mit Premiere.

Zur Installation von Premiere beachten Sie bitte die Installationsanleitung, die der Premiere Smartcard beiliegt. Sollten Sie noch keine Premiere Smartcard haben, können Sie sich unter:

0180/ 551 00 00\* - www.premiere.de für Deutschland 01/ 49166 200 - www.premiere.at für Österreich

oder im Handel über die jeweils aktuellen Angebote von Premiere informieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem TechniSat DIGIT Sat NCI!

lhr

TechniSat-Team

\*0,12 EUR/Min. über das Festnetz der Deutschen Telekom AG

#### 3 Bitte zuerst lesen

- > Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten:
  - 1 Digital-Receiver, 1 Netzanschlusskabel,
  - 1 Fernbedienung, 1 Bedienungsanleitung,
  - 1 Garantiekarte, 2 Batterien (1,5V Microzelle)
  - 1 SCART-Kabel.
- Legen Sie die beiliegenden Batterien unter Berücksichtigung der eingeprägten Polarität in das Batteriefach der Fernbedienung ein.
- > Bevor Sie den Digital-Receiver anschließen, lesen Sie bitte zunächst die Sicherheitshinweise in **Kapitel 3**.
- Die Kapitel 4, 5 und 6 beschreiben den Anschluss und die Anpassung des Digital-Receivers an die Außeneinheit (Spiegel, LNB, ...), an das Fernsehgerät, VCR, usw. Diese Einstellungen sind einmalig und müssen nur ergänzt werden, wenn sich etwas an Ihrer Außeneinheit ändert oder zusätzliche Geräte angeschlossen werden.
- > **Kapitel 7** beschreibt alle Funktionen, die für den täglichen Gebrauch wichtig sind, wie z. B. Programmwahl.
- > In **Kapitel 8** finden Sie Informationen darüber, wie Sie neue Programme einstellen oder die Programmreihenfolge ändern.
- > **Kapitel 9** beschreibt die Einstellungen bei der Verwendung einer Drehanlage.
- > In der Bedienungsanleitung verwendete technische Begriffe sind in **Kapitel 10** erläutert.
- > Die technischen Daten finden Sie in **Kapitel 11**.
- > Hilfestellung beim Suchen und Beheben von Fehlern finden Sie in **Kapitel 12**.

### Wichtige Hinweise zur Bedienung

Durch die Verwendung eines sogenannten "On Screen Display" (Bildschirmeinblendungen) wird die Bedienung des Digital-Receivers vereinfacht und die Anzahl der Tasten auf der Fernbedienung verringert. Alle Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt und können mit wenigen Tasten gesteuert werden. Zusammengehörende Funktionen sind als "MENÜ" zusammengefasst. Die angewählte Funktion wird hervorgehoben. In der unteren Zeile sind durch Farbbalken die "Funktionstasten" rot, gelb, grün und blau dargestellt. Diese Farbbalken stellen in den einzelnen Menüs unterschiedliche Funktionen dar, die durch Drücken der entsprechend gefärbten Taste ("Multifunktionstaste") auf der Fernbedienung ausgelöst werden. Die "Funktionstasten" sind nur aktiv, wenn eine Kurzbezeichnung in dem entsprechenden Feld angegeben ist.

Tastenbezeichnungen und Begriffe, die im OSD-Menü erscheinen, sind in dieser Bedienungsanleitung fett gedruckt.

#### Hilfe:

Sofern vorhanden, kann in den Menüs durch Drücken der **blauen** Funktionstaste ein Hilfetext ein- bzw. ausgeblendet werden.

### **Entsorgungshinweis**

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).

#### Sicherheitshinweise

Zu Ihrem Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

- > Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, stellen Sie das Gerät auf einen glatten, ebenen Untergrund und legen keine Gegenstände auf den Deckel des Gerätes. Hier befinden sich Lüftungsschlitze, durch die Wärme aus dem Inneren entweicht.
- > Stellen Sie keine brennenden Gegenstände, z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, darauf.
- > Das Gerät darf nur in gemäßigtem Klima betrieben werden.
- Öffnen Sie niemals das Gerät! Es besteht die Gefahr eines Elektroschocks. Ein eventuell notwendiger Eingriff sollte nur von geschultem Personal vorgenommen werden.

#### In folgenden Fällen sollten Sie das Gerät vom Netz trennen und einen Fachmann um Hilfe bitten:

- > das Stromkabel bzw. der Netzstecker ist beschädigt,
- das Gerät war Feuchtigkeit ausgesetzt bzw.
   Flüssigkeit ist eingedrungen,
- > bei erheblichen Fehlfunktionen,
- > bei starken äußeren Beschädigungen.

### Betriebspausen

Das Gerät sollte während eines Gewitters oder bei längeren Betriebspausen (z. B. Urlaub) vom Netz getrennt werden.






















### 4 Anschluss des DVB-Receivers

- a. Verbindung des LNBs mit dem LNB-Eingang (LNB IN) des DVB-Receivers.
- b. Scartverbindung des DVB-Receivers mit dem Fernsehgerät.
- c. Scartverbindung eines Videogerätes mit der VCR-Scartbuchse des DVB-Receivers.
- d. Verbindung der Audioausgänge mit einer HiFi-Anlage.
- e. Netzverbindung



Die im folgenden erscheinenden Verweise **a b c** usw. beziehen sich auf die Zeichnung auf Seite 10.

#### 4.1 Außeneinheit

 Verbinden Sie den LNB-Eingang des Digital-Receivers durch ein geeignetes Koaxialkabel mit dem LNB Ihrer Außeneinheit.
 Beachten Sie auch Punkt 6 "Einstellungen".

### 4.2 Anschluss an ein Fernsehgerät

Verbinden Sie Receiver (SCART-Buchse TV) und Fernsehgerät (SCART-Buchse) durch das beiliegende SCART-Kabel. Sollte Ihr Fernsehgerät entsprechend ausgerüstet sein, wird dieses beim Einschalten des Digital-Receivers automatisch auf AV und somit auf Sat-Betrieb umgeschaltet.

### 4.3 Videocassettenrecorder (VCR)

c Schließen Sie den Videorecorder an der SCARTBuchse VCR an. Der Videorecorder liefert bei
Wiedergabe ein Schaltsignal an den Digital-Receiver.
Dadurch gelangt das Videorecorder-Signal
automatisch an das TV-Gerät.
Liefert Ihr Videorekorder keine Schaltspannung,
schalten Sie Ihren Digital-Receiver mit Hilfe der Taste
EXTERN auf den externen Eingang AV. Durch
erneutes Drücken dieser Taste kehren Sie wieder in
den Normalbetrieb zurück.

### 4.4 HiFi-Verstärker

### 4.4.1 Analog

d Um die bestmögliche Tonqualität zu erreichen, können Sie den Digital-Receiver an einen HiFi-Verstärker anschließen. Verbinden Sie dazu die Cinch-Buchsen **Audio R** und **Audio L** des Digital-Receivers durch ein geeignetes Kabel mit einem Eingang Ihres HiFi-Verstärkers (z. B. CD oder AUX; Achtung, der Phonoeingang ist nicht geeignet!).

### 4.4.2 Digital

d Sollte Ihr Verstärker über einen entsprechenden elektrischen oder optischen Eingang verfügen, so verbinden Sie die Buchse AUDIO OUT DIGITAL elektrisch bzw. AUDIO OUT DIGITAL optisch mit dem elektrischen bzw. optischen Eingang Ihres Verstärkers. Es stehen abhängig vom jeweiligen Sender, die Abtastraten von 16, 22,05, 24, 32, 44,1 und 48 kHz zur Verfügung. Ebenso steht an diesem Ausgang, falls gesendet, das Dolby Digital-Signal (AC3) zur Verfügung.

### 4.5 Serielle Schnittstelle (RS 232)

Die RS 232-Schnittstelle dient zum Update der Betriebssoftware und der Vorprogrammierung mittels PC.

### 4.6 Netzanschluss

Der Digital-Receiver sollte erst dann an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn das Gerät komplett mit den zugehörigen Komponenten verkabelt ist. Dadurch werden Schäden an dem Digital-Receiver oder an anderen Komponenten ausgeschlossen.

 Nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt haben, verbinden Sie den Receiver durch das beiliegende Netzkabel mit einer Steckdose 230 V/50-60 Hz.

### 5 Erstinstallation

Nachdem Sie die Sicherheitshinweise durchgelesen haben, und das Gerät wie in Kapitel 4 beschrieben angeschlossen haben, schalten Sie nun wie in Kapitel 7 beschrieben das Gerät ein. Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes erscheint das Startfenster des Installationsassistenten **AutoInstall**. (Bild 5-1) Mit Hilfe des Installationsassistenten können Sie auf einfache Art und Weise die wichtigsten Einstellungen des Digital-Receivers vornehmen. Um die Einstellungen im jeweiligen Installationsschritt vornehmen zu können, sind die Tasten der Fernbedienung, die dazu benötigt werden, markiert.

Mit Hilfe der **grünen** Funktionstaste gelangen Sie zum jeweils vorherigen Installationsschritt. Dadurch können Sie Fehleingaben jederzeit korrigieren.

Der hier gezeigte Ablauf der Erstinstallation dient nur als Beispiel. Der genaue Ablauf der Erstinstallation hängt von den von Ihnen vorgenommenen Einstellungen ab. Folgen Sie daher bitte genau den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Bediensprache:

- Durch Betätigen der Taste OK gelangen Sie zum Auswahlfenster für die Bediensprache. (Bild 5-2)
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die gewünschte Bediensprache.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.



(Bild 5-1)



(Bild 5-2)

#### Audio-Sprache

- > Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die bevorzugte Audiosprache aus. (Bild 5-3) Entsprechend dieser Auswahl wird nach dem Beenden des Installationsassistenten die Sortierung der Favoritenliste vorgenommen.
- > Bestätigen Sie mit **OK**, um die Auswahl zu übernehmen.

#### Ländereinstellung

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeitzone aus, die Ihrem Land entspricht. (Bild 5-4) Entsprechend Ihrer Auswahl wird die automatische Einstellung der Uhrzeit vorgenommen.
- Bestätigen Sie mit **OK**, um die Auswahl zu übernehmen und zur Antennenkonfiguration zu gelangen.

#### Antennenkonfiguration

In diesem Installationsschritt können Sie die Einstellung Ihres Digital-Receivers an die Konfiguration Ihrer Antenne anpassen.

- Wenn Sie die Standard-Antenneneinstellung übernehmen möchten, markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab das Feld Standard und bestätigen Sie mit OK. (Bild 5-5) Fahren Sie in diesem Fall mit dem Punkt "Software-Aktualisierung" fort.
- > Wenn die Konfiguration Ihrer Empfangsanlage nicht der Standard-Einstellung entspricht, markieren Sie das Feld **Manuell** und bestätigen mit **OK**.

#### **DiSEqC**

> Falls Sie bei Ihrer Empfangsanlage DiSEqC-Komponenten verwenden, markieren Sie das Feld **Aktivieren** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**. (Bild 5-6) (Nähere Informationen zu DiSEqC finden Sie im Kapitel 10, Technische Begriffe).

### Position A/Option A

Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab den Satelliten, den Sie mit der DiSEqC-Einstellung Position A/Option A empfangen und bestätigen Sie mit der OK-Taste. (Bild 5-7)



(Bild 5-3)



(Bild 5-4)



(Bild 5-5)



(Bild 5-6)




(Bild 5-7)



(Bild 5-8)



(Bild 5-9)



(Bild 5-10)





#### Position B/Option A

Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab den Satelliten, den Sie mit der DiSEgC-Einstellung Position B/Option A empfangen und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. (Bild 5-8)

### Position A/Option B

Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab den Satelliten, den Sie mit der DiSEgC-Einstellung Position A/Option B empfangen und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. (Bild 5-9)

#### Position B/Option B

Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab den Satelliten, den Sie mit der DiSEgC-Einstellung Position B/Option B empfangen und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. (Bild 5-10)

Überprüfen Sie im nächsten Schritt noch einmal die Konfiguration Ihrer Antenne.

Wenn Sie diese Einstellung übernehmen möchten. markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab das Feld ja und bestätigen Sie mit der Taste **OK**. (Bild 5-11)

### Software-Aktualisierung

Nachdem Sie die Antennen-Einstellungen vorgenommen haben, überprüft der Digital-Receiver, ob über Satellit eine neue Software für das Gerät zur Verfügung steht. Falls eine neue Software verfügbar ist, können Sie automatisch ein Software-Update durchführen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten rechts/links das Feld **Aktualisieren** und bestätigen Sie mit **OK**. (Bild 5-12) Nun wird die neue Software für Ihr Gerät heruntergeladen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

#### Sendersuche / ISIPRO

Bei der Überprüfung, ob eine neue Software für den Receiver zum Download bereitsteht, wird zusätzlich überprüft, ob eine neue ISIPRO-Programmliste zur Verfügung steht. Wenn eine neue Programmliste verfügbar ist, kann diese mit Hilfe der ISIPRO-Funktion installiert werden.

Markieren Sie dazu mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile ISIPRO. (Bild 5-13)

> Bestätigen Sie mit **OK**.

Die aktuelle Programmliste wird nun über Satellit heruntergeladen. Bitte Beachten Sie die weiteren Bildschirmeinblendungen und die Erläuterungen unter **Punkt 8.5.3**.

Falls keine neue ISIPRO Programmliste zur Verfügung steht, oder Sie diese nicht herunterladen möchten, führen Sie bitte einen Sendersuchlauf durch, um neue Programme zu suchen.

- Markieren Sie dazu mit den Pfeiltasten auf/ab das Feld Alle Sender, wenn Sie frei empfangbare und verschlüsselte Programme, wie z. B. Premiere, suchen möchten, oder Alle unverschlüsselten Sender, wenn Sie nur freie Programme suchen möchten.
- Indem Sie die Suche mit der Taste **OK** bestätigen, wird ein automatischer Sendersuchlauf durchgeführt. Dabei werden alle in der Antennen-Konfiguration eingestellten Satelliten nach Programmen abgesucht. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Beachten Sie bitte weitere Bildschirmeinblendungen.

#### Beenden des Installationsassistenten

Bestätigen Sie den abschließenden Hinweis (Bild 5-14) des Installationsassistenten mit **OK**, um zum Normalbetrieb zu gelangen.

### 6 Einstellungen

Nachdem Sie nun Ihren neuen Digital-Receiver angeschlossen und in Betrieb genommen haben, können Sie, falls erforderlich, den Digital-Receiver für Ihre Anwendung optimieren.

### 6.1 Bediensprache

Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, die Menüsprache entsprechend Ihren Wünschen einzustellen. Zum Verändern der Bediensprache gehen Sie wie folgt vor:

- > Rufen Sie mit der Taste **Menü** das **Hauptmenü** auf. (Bild 6-1)
- > Wählen Sie nun die Menüzeile Bediensprache, indem Sie diese mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab markieren.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
  Es erscheint das Untermenü **Bediensprache**.
- Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die gewünschte Sprache.



(Bild 5-13)



(Bild 5-14)



(Bild 6-1)



(Bild 6-2)



(Bild 6-3)

- > Speichern Sie die Eingabe durch Drücken der Taste **OK**.
- Durch Drücken der Taste Zurück kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

#### 6.2 Grundeinstellungen

Um Ihren DVB-Receiver optimal nutzen zu können, müssen Sie diesen noch auf Ihre individuelle Anwendung einstellen.

- > Rufen Sie mit der Taste Menü das Hauptmenü auf.
- Markieren Sie die Zeile Einstellungen mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- Bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK.
   Es erscheint das Untermenü Einstellungen.
   (Bild 6-2)
- Markieren Sie nun die Zeile Grundeinstellungen mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- > Bestätigen Sie mit **OK**. Es erscheint das Menü **Grundeinstellungen**. (Bild 6-3)
- Mit den Pfeiltasten auf/ab können Sie den Marker innerhalb des Menüs bewegen und wie angegeben die einzelnen Positionen verändern. Beachten Sie bei der Auswahl eines Menüpunktes ggf. auch die Bildschirmeinblendungen. Es können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

### 6.2.1 Zeitdifferenz GMT (Std.)

Ihr Gerät ist mit einer Uhr ausgestattet. Diese wird über den Satempfang auf Greenwich Mean Time synchronisiert. Sofern unter Land (Punkt 6.2.2) die Einstellung Keiner gemacht wurde, müssen Sie lediglich die Uhrzeit mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links entsprechend Ihrer Ortszeit korrigieren. Für Deutschland beträgt diese Differenz +1 Stunde, in der Sommerzeit +2 Stunden.

#### 6.2.2 Land

Durch diese Funktion erfolgt automatisch die Umstellung für die Sommer- und Winterzeit.

> Geben Sie in der Zeile Land mit Hilfe der Pfeiltasten links/rechts den Standort ein.

#### 6.2.3 Fernbediencode

Mit der Fernbedienung Ihres Receivers können Sie bis zu vier verschiedene Geräte, die den gleichen Fernbediencode verwenden, bedienen. Werden zwei Satellitenreceiver im gleichen Raum betrieben, kann es zu unbeabsichtigten Fehlbedienungen kommen.

Um diese Fehlbedienungen zu vermeiden, stellen Sie bei beiden Receivern unterschiedliche Fernbedienoptionen ein.

> Betätigen Sie dazu die Taste SAT1 bzw. SAT2 und die **OK** Taste gleichzeitig.

#### 6.2.4 Standby-Uhr

In dieser Zeile entscheiden Sie, ob im Standby-Betrieb im Display die Uhrzeit angezeigt wird.

In dieser Zeile können Sie mit den Pfeiltasten rechts/links den Modus der Standby-Uhr auf an oder aus einstellen.

#### 6.2.5 Grundeinstellungen verlassen

> Durch Drücken der Taste **Zurück** kehren Sie zum Menü Einstellungen oder durch Drücken der Taste **Menü** in den Normalbetrieb zurück. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.

### 6.3 Audio/Video-Einstellungen

Um Ihren Digital-Receiver auf Ihr Fernsehgerät zu optimieren, können Sie weitere Einstellungen im Menü Audio/Video-Einstellungen vornehmen.

- Rufen Sie mit der Taste **Menü** das **Hauptmenü** auf.
- > Markieren Sie die Zeile Einstellungen mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- Bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK. Es erscheint das Untermenü Einstellungen. (Bild 6-4)
- Markieren Sie nun die Zeile Audio/Video-Einstellungen mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- Bestätigen Sie mit OK. Es erscheint das Menü Audio/Video-Einstellungen. (Bild 6-5)
- Mit den Pfeiltasten auf/ab können Sie den Marker innerhalb des Menüs bewegen und wie im Folgenden angegeben die einzelnen Positionen verändern. Beachten Sie bei der Auswahl eines Menüpunktes ggf. auch die Bildschirmeinblendungen. Es können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

#### 6.3.1 Bildformat

Stellen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links entsprechend des Bildformates Ihres TV-Gerätes 4:3 oder 16:9 ein. Durch diese Funktion wird automatisch das Bildformat an Ihr Fernsehgerät angepasst.







(Bild 6-5)

#### 6.3.2 Sprache (Audiosignal)

> Stellen Sie in dieser Zeile mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** Ihre Vorzugssprache ein. Durch diese Funktion wird, sofern gesendet, nach einem Suchlauf automatisch diese Sprache eingestellt.

#### 6.3.3 Sprache (Untertitel)

Sie können mit Ihrem DVB-Receiver Untertitel darstellen. Diese werden, sofern die Funktion Untertitel eingeschaltet ist und die festgelegte Sprache gesendet wird, automatisch eingeblendet.

Ist die Funktion nicht eingeschaltet, können Untertitel manuell einschaltet werden. Vorhandene Untertitel werden durch die Einblendung **Untertitelauswahl** signalisiert. Beachten Sie auch Punkt 7.14 der Bedienungsanleitung.

#### 6.3.4 TV SCART-Modus

Stellen Sie in dieser Zeile mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** entsprechend Ihres TV-Gerätes **FBAS**, **RGB** oder **S-Video** ein. Für Standard-Geräte stellen Sie **FBAS** ein.

#### 6.3.5 VCR SCART-Modus

Stellen Sie in dieser Zeile mit Hilfe der **Pfeiltasten rechts/links** entsprechend Ihres TV-Gerätes **FBAS** oder **S-Video** ein. Für Standard-Geräte stellen Sie **FBAS** ein.

### 6.3.6 Dolby Digital (AC3)

Diverse Filme werden im Dolby Digital Format ausgestrahlt. Dieses wird durch das Dolby-Zeichen III im Infofenster nach dem Einstellen eines Programms angezeigt. Sollten Sie über einen Dolby Digital 5.1-Kanal-Verstärker verfügen, können Sie, falls gesendet, entsprechende Filme in 5.1-Kanal-Dolby-Digital-Sound hören. Voraussetzung hierfür ist lediglich die Verbindung des digitalen Ausgangs Audio Out Digital (siehe Punkt 4.4.2) Ihres DVB-Receivers mit dem digitalen Eingang Ihres Dolby Digital 5.1-Kanal-Verstärkers. Wird eine Sendung im Dolby Digital Sound ausgestrahlt, wird dieses beim Einschalten der Sendung im Infofenster durch das Dolby-Zeichen angezeigt. Sofern die Funktion Dolby Digital (AC3) eingeschaltet (an) ist, werden diese Sendungen automatisch im Dolby Digital-Format wiedergegeben. Ist die Funktion nicht eingeschaltet (aus), kann der Dolby Digital Sound manuell eingeschaltet werden. Beachten Sie dazu auch Punkt 7.6.1 der Bedienungsanleitung.

#### 6.4 Antenneneinstellungen

Nachdem Sie Ihren Digital-Receiver individuell auf Ihre Wünsche eingestellt haben, müssen Sie nun, falls erforderlich, den Digital-Receiver noch auf Ihre Antenne einstellen. Im Menü **Antenneneinstellungen** befinden sich die im Installationsassistenten eingestellten Satelliten. Wurde der Installationsassistent vorzeitig beendet, sind die Satellitenpositionen ASTRA und EUTELSAT vorprogrammiert. Sollten Sie auch andere Satelliten empfangen wollen bzw. ein anderes LNB verwenden, stellen Sie Ihren Digital-Receiver wie folgt auf Ihre gewünschten Daten ein:

- > Rufen Sie mit der Taste **Menü** das **Hauptmenü** auf. (Bild 6-6)
- Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Zeile Einstellungen.
- > Bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK. Es erscheint das Menü Einstellungen. (Bild 6-7)
- > Markieren Sie nun die Zeile Antenneneinstellungen mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- > Bestätigen Sie mit **OK**. Es erscheint das Menü **Antenneneinstellungen**. (Bild 6-8)

Folgende Einstellungen können in diesem Untermenü vorgenommen werden:

### 6.4.1 DiSEqC an-/ausschalten

DiSEqC (**Di**gital **S**atelliten **Eq**uipment **C**ontrol) ist ein digitales Steuersignal zum Steuern DiSEqC-tauglicher Komponenten über die Antennenleitung. Verfügt Ihre Außeneinheit über DiSEqC-Komponenten, müssen Sie die DiSEqC-Steuerung einschalten:

> Schalten Sie in dieser Zeile mit Hilfe der Taste OK
DiSEqC an oder aus.

Da bei ausgeschalteter DiSEqC-Steuerung nur ein LNB angesteuert werden kann, wird das Menü auf die Konfiguration eines LNBs beschränkt.

### 6.4.2 Einstellen der Schaltmatrix

Im Menü sind die vier Schaltkriterien der DiSEqC-Steuerung aufgeführt. Ihr Gerät ist so vorprogrammiert, dass ASTRA auf der Schalterstellung A/A und Eutelsat auf der Stellung B/A eines Multischalters empfangen wird. Sollte die Schaltmatrix Ihrer Empfangsanlage anders aufgebaut sein bzw. andere Satelliten empfangen, können Sie wie folgt den Digital-Receiver an Ihre Empfangsanlage anpassen.









(Bild 6-8)

#### Beispiel:





(Bild 6-9)

- > Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die DiSEqC-Schalterstellung (1-4) aus, der Sie einen Satelliten zuordnen möchten (z. B. A/B 3 Kein Satellit), indem Sie diese Zeile markieren.
- Drücken Sie die Taste **OK**.
  Es erscheint nun eine Auswahltafel verschiedener Satelliten.
- Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab den gewünschten Satelliten. Mit den Pfeiltasten auf/ab wird der Marker jeweils eine Zeile auf- bzw. abbewegt, mit den Pfeiltasten rechts/links wird auf die folgende bzw. vorangegangene Seite umgeschaltet. Sollte der gewünschte Satellit nicht in der Liste vorhanden sein, wählen Sie bitte einen Reserveplatz, gekennzeichnet mit User 1 bis User 14.
- > Bestätigen Sie mit OK. Der ausgewählte Satellit wird nun an der zuvor markierten Position im Menü Antenneneinstellungen eingefügt.

Bearbeiten Sie nun auf diese Weise das Menü **Antenneneinstellungen**, bis die Angaben in diesem Menü denen Ihrer Empfangseinheit entsprechen. Stellen Sie für die Schaltkriterien, die Sie nicht benötigen, **Kein Satellit** ein

### 6.4.3 Weitere Einstellungen/LNB-Eigenschaften

Nachdem Sie nun die Schaltmatrix Ihres DVB-Receivers auf Ihre Empfangsanlage eingestellt haben, müssen Sie nun noch die weiteren Einstellungen für Ihre Empfangseinheit überprüfen und ggf. korrigieren.

- > Wechseln Sie dazu mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links den Marker in die Spalte Konfiguration.
- Markieren Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab, in der Zeile, deren Einstellungen Sie pr
  üfen bzw. verändern wollen, das Feld Weiter.
- > Bestätigen Sie mit **OK**. Es erscheint nun ein Untermenü, in dem Sie LNB-Einstellungen vornehmen und einen Test-Transponder einstellen können. (Bild 6-9)

Es können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

### LNB Typ

Seben Sie in dieser Zeile mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links ein, welchen LNB-Typ Sie verwenden. Zur Auswahl stehen Single LNB, Quatro LNB, DisiCon1 LNB, DisiCon2 LNB, DisiCon4 LNB, C-Band LNB, Circular LNB und ein Benutzer LNB zur manuellen Eingabe der LNB-Daten.

> Durch Drücken der Taste **OK** wird die Einstellung übernommen.

#### **Test-Transponder**

Die folgenden Punkte dieses Menüs sind nur einzugeben, wenn für einen gewählten Satelliten kein Test-Transponder eingestellt ist oder Sie das Signal eines anderen Transponders testen möchten.

#### **Transponderfrequenz**

Seben Sie in dieser Zeile mit Hilfe der Zehnertastatur eine Frequenz ein, auf der digitale Programme gesendet werden.

#### **Polarisation**

Geben Sie mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links die gewünschte Polarisationsebene (horizontal oder vertikal) ein.

#### **Symbolrate**

Die Symbolrate sagt aus, welche Datenmenge pro Sekunde übertragen wird. Diese kann zum Beispiel 27500 betragen (27500 Symbole pro Sekunde). Geben Sie mit Hilfe der **Zehnertastatur** die entsprechende Symbolrate ein.

#### **Benutzer LNB**

Haben Sie unter LNB-Type **Benutzer-LNB** eingegeben, können weitere Einstellungen vorgenommen werden:

#### LOF low band

LOF (Lokaloszillatorfrequenz) ist die Frequenz, mit der ein LNB die empfangene Frequenz in die sogenannte 1. Zwischenfrequenz umsetzt, die dann vom Digital-Receiver empfangen werden kann. Sogenannte Universal LNBs arbeiten mit 2 LOFs, um den gesamten Empfangsbereich von 10.7 bis 11,8 GHz (low-band) und 11,7 bis 12,75 GHz (high-band) umsetzen zu können.

Seben Sie in diesem Feld mit Hilfe der Zehnertastatur die LOF des Low-Bandes Ihres LNBs ein.

### LOF high band

> Geben Sie in diesem Feld mit Hilfe der **Zehnertastatur** die LOF des High-Bandes Ihres LNBs ein.

### Übergang LOF low/high (transition)

Seben Sie in diesem Feld mit Hilfe der Zehnertastatur die Frequenz ein, bei der Ihr LNB vom Low-Band ins High-Band wechselt. Durch Drücken der Taste **OK** wird die Einstellung übernommen.

#### Signal/Qualität

In diesen Zeilen wird, sofern Sie die Daten des Testtransponders richtig eingegeben haben, die Signalstärke und Qualität angezeigt.

#### 6.4.4 Drehanlage

Beim Betrieb des Digital-Receivers an einer Drehanlage mit einem DiSEqC-Motor (Level 1.2) schalten Sie die **DiSEqC-Steuerung** nach **Punkt 6.4.1 an** und beachten bitte **Punkt 9** der Bedienungsanleitung.

### 7 Bedienung

#### 7.1 Ein- und Ausschalten

- Schalten Sie den Digital-Receiver durch Drücken der Taste Ein/Standby am Gerät oder auf der Fernbedienung ein.
- Durch nochmaliges Drücken dieser Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät wieder aus.
- Das Gerät ist nun im Bereitschaftsbetrieb (Standby), dabei wird (sofern in **Punkt 6.2.4** aktiviert) im Display des Gerätes die Uhrzeit eingeblendet. Sollte die Uhrzeit nicht angezeigt werden, muss diese vom Gerät noch eingelesen werden. Schalten Sie dazu das Gerät ein und empfangen Sie für ca. 30 Sekunden z. B. ZDF, um die Uhrzeit automatisch einzulesen.

### 7.2 Programmwahl

### 7.2.1 Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten

Schalten Sie die Programme mit Hilfe der Programmtasten auf/ab am Receiver oder auf der Fernbedienung jeweils um einen Programmplatz auf- oder abwärts.

#### 7.2.2 Mit Hilfe der Zehnertastatur

> Geben Sie mit Hilfe der **Zehnertastatur** die gewünschte Programmnummer ein.

Zum Beispiel:

1für Programmplatz 11,dann 4für Programmplatz 142,dann 3,dann 4 für Programmplatz 234

Bei der Eingabe von mehrstelligen Programmnummern haben Sie ieweils nach dem Drücken einer Taste ca. 3 Sekunden Zeit, um die Eingabe zu vervollständigen. Wollen Sie nur eine einstellige bzw. zweistellige Zahl eingeben, so können Sie den Umschaltvorgang durch längeres Gedrückthalten der letzten Ziffer beschleunigen.

#### 7.2.3 Mit Hilfe des Navigators (Programmliste)

- Drücken Sie die Taste OK. Es erscheint nun der Programmlisten-Navigator. Im TV-Betrieb erscheinen nur TV- und im Radiobetrieb nur Radioprogramme. Das momentan eingestellte Programm ist markiert. (Bild 7-1)
- Nun können Sie mit den Pfeiltasten auf/ab das > gewünschte Programm markieren.
- Durch Drücken der Taste **OK** wird das markierte Programm eingestellt.
- > Mit den Pfeiltasten auf/ab bewegen Sie den Marker ieweils um eine Zeile in der Liste.
- Mit den Pfeiltasten rechts/links wird die Liste seitenweise aufwärts bzw. abwärts geblättert.

#### 7.2.4 Aufrufen gesperrter Programme

Wird ein Programm eingestellt, das durch die Kindersicherung gesperrt ist, erscheint die Meldung Geräte PIN auf dem Bildschirm. (Bild 7-2)

Geben Sie mit Hilfe der **Zehnertastatur** Ihren > Geräte PIN-Code ein. Das gewünschte Programm wird eingestellt.

#### oder

Schalten Sie mit Hilfe der Tasten Programm auf/ab > oder des **Navigators** auf ein nicht gesperrtes Programm.

Haben Sie unter **Punkt 8.3.3** die Einstellung **immer** gewählt, wird der Geräte PIN-Code beim Einschalten eines gesperrten Programmes immer abgefragt. Um den Bedienkomfort zu erhöhen, müssen Sie den Geräte PIN-Code in einer Betriebsphase jedoch nur einmal eingeben.

Beachten Sie bei Verwendung einer Nagravision Smartcard Punkt 7.3.2 und bei Verwendung einer Premiere Smartcard Punkt 7.3.1.4.



(Bild 7-1)

Geräte PIN (Bild 7-2) Jetzt Bluft: 11:35 bis 12:00 (Film)

■ Reich und Schön

2 ZDF

(Fild 7-3.)

#### 7.2.5 Infohox

Nach jedem Programmwechsel erscheint kurzzeitig eine Infobox (Bild 7-3) mit dem Programmplatz und dem Programmnamen des eingestellten Programms. Zusätzlich werden weitere Programmeigenschaften angezeigt, wie zum Beispiel [181] für Videotext, [1619] für 16/9 Sendung, [1619] für verschlüsselte Programme. Außerdem wird sofern gesendet das EPG-Genres und die FSK-Altersangabe (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) angezeigt.

### 7.3 Empfang von verschlüsselten Programmen

Ihr Gerät ist mit einem integrierten Nagravision Entschlüsselungssystem sowie einem "Common Interface" ausgestattet. Damit können Sie verschlüsselte Programme empfangen. Dazu müssen Sie zunächst entweder eine Nagravision Smartcard in den integrierten Kartenleser einstecken oder ein CI-Modul mit einer gültigen Smartcard in den dafür vorgesehenen Steckplatz einführen:

Stecken Sie die Nagravision Smartcard (goldener Chip nach unten und in Einschubrichtung ausgerichtet) vorsichtig in den Kartenschlitz des integrierten Kartenlesers.

#### oder

- > Stecken Sie ein **CI-Modul** in den Steckplatz ein.
- Stecken Sie die Smartcard in den Kartenschlitz des CI-Moduls. Achten Sie darauf, dass sich der goldfarbene Chip der Smartcard auf der Oberseite in Einschubrichtung befindet. Wird nun ein verschlüsseltes Programm eingestellt, überprüft Ihr Digital-Receiver automatisch den Kartenleser sowie den CI-Steckplatz und stellt das Programm unverschlüsselt dar, sofern für dieses Programm eine gültige Smartcard bzw. ein entsprechendes CI-Modul mit einer gültigen Smartcard enthalten ist.

### 7.3.1 Empfang von Premiere

Ihr Gerät ist zum Empfang von Premiere Programmen vorbereitet. Mit einer Premiere Smartcard können Sie die abonnierten Premiere Programme frei empfangen.

Stecken Sie die Premiere Smartcard mit dem goldenen Chip nach unten und in Einschubrichtung ausgerichtet vorsichtig bis zum Anschlag in den integrierten Kartenleser des Receivers.

#### 7.3.1.1 Premiere Menü

Im Premiere Menü können Sie wichtige Informationen einsehen, die den Empfang der Premiere Programme betreffen. Um die Einstellungen des Receivers für den Empfang der Premiere Programme zu optimieren, können Sie diese innerhalb dieses Menüs verändern

- Rufen Sie durch Drücken der Taste Menü das **Hauptmenü** auf.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile > Premiere Menü
- Bestätigen Sie mit **OK**. Es erscheint das **Premiere Menü**. (Bild 7-4)
- Mit den Pfeiltasten auf/ab können Sie den Marker innerhalb des Menüs bewegen und das zugehörige Untermenü durch Drücken der Taste **OK** aufrufen.
- Durch Drücken der Taste Zurück gelangen Sie ieweils eine Menüebene zurück.

### PIN-Code Änderung

Unter diesem Menüpunkt können Sie den Premiere PIN-Code Ihrer Premiere Smartcard ändern.

- Geben Sie zunächst Ihren bisherigen Premiere PIN-Code mit Hilfe der **Zehnertastatur** ein
- Geben Sie nun einen neuen Premiere PIN-Code Ihrer Wahl mit der Zehnertastatur ein. Dieser PIN-Code darf nicht vier gleiche Ziffern (z. B. "0000") enthalten.
- Bestätigen Sie anschließend den neuen Premiere PIN-Code durch die wiederholte Eingabe. Der neue Premiere PIN-Code ist nun aktiv.

#### **Smartcard**

Unter diesem Menüpunkt erhalten Sie Informationen zu der im Kartenleser eingelegten Smartcard.

#### CI-Modul

Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um in das Menü des CI-Moduls zu gelangen und um Informationen zu der im CI-Modul eingelegten Smartcard zu erhalten

#### System

Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um Systeminformationen des Receivers zu erhalten. (Bild 7-5)

Mit den Pfeiltasten auf/ab können Sie den Marker innerhalb des Menüs bewegen und das zugehörige Untermenü durch Drücken der Taste **OK** aufrufen.





(Bild 7-5)

#### Software aktualisieren

Haben Sie dieses Untermenü angewählt, dann überprüft Ihr Receiver automatisch, ob eine neue Software vorhanden ist. Ist eine neue Software vorhanden, dann können Sie entscheiden, ob Sie die neue Software **sofort**, **später** oder gar nicht (**ablehnen**) herunterladen möchten.

#### Lieferzustand wiederherstellen

Wenn Sie dieses Untermenü wählen, können Sie die werkseitige Programmierung aufrufen. Eigene Einstellungen werden gelöscht und der Installationsassistent **AutoInstall** wird gestartet.

#### Suchlauf

Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um Informationen über den letzten Suchlauf und über die Anzahl der vorhandenen Premiere Programme zu erhalten.

- Möchten Sie einen Suchlauf starten, dann wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab aus, ob Sie einen Suchlauf über alle Anbieter oder einen Premiere Suchlauf ausführen möchten
- Starten Sie den Suchlauf durch Drücken der Taste OK. Beachten Sie bitte weitere Bildschirmeinblendungen.

#### **Bildschirm**

#### **Bildformat**

> Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile **Bildformat** und stellen Sie mit den **Pfeiltasten rechts/links** das Bildformat **4:3** oder **16:9** ein.

#### Bildanpassung

Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Bildanpassung und wählen Sie mit den Pfeiltasten rechts/links das Verfahren Letterbox oder Pan & Scan aus bzw. stellen Sie die automatische Auswahl (auto) ein.

#### SCART-Signal

Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile SCART-Signal und stellen Sie mit den Pfeiltasten rechts/links RGB, S-Video oder FBAS ein.

#### AV-Steuerung (12V-Schaltspannung)

 Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile AV-Steuerung und stellen Sie diese mit den Pfeiltasten rechts/links an oder aus.

Nähere Informationen hierzu finden Sie in **Punkt 10**.

#### **Dolby Digital**

Stellen Sie mit den **Pfeiltasten rechts/links** ein, ob bei Ausstrahlung einer Sendung mit Dolby Digital Sound dieser automatisch wiedergegeben werden soll.

#### Startkanal

Hier können Sie auswählen, ob der Receiver nach dem Einschalten mit einem festgelegten (an) oder dem zuletzt eingestellten (aus) Programm starten soll.

- > Wählen Sie in der Zeile **Startkanal festlegen** mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links zwischen an und aus.
- In der Zeile Startkanal können Sie mit Hilfe der Zehnertastatur den Programmplatz eingeben, mit dem der Receiver nach dem Einschalten starten soll.

### 7.3.1.2 Dynamic Channel Management

Die in der Programmliste vorhandenen Premiere Programme werden durch die Funktion des Dynamic Channel Managements ständig auf dem aktuellen Stand gehalten. Sobald Sie einen Premiere Programmplatz angewählt haben, erhält Ihr Receiver über das Sendesignal automatisch die aktuellen Daten aller Premiere Programme. Werden aufgrund von Änderungen in der Premiere Programmstruktur neue Programme ausgestrahlt, werden diese automatisch in die Favoritenliste übernommen.

#### 7.3.1.3 Premiere Sonderfunktionen

Auf einigen Premiere Programmplätzen werden Ihnen bestimmte Sonderfunktionen angeboten. Über die so genannten "Optionskanäle" können Sie bei einigen Sportübertragungen unterschiedliche Spielbegegnungen aussuchen (z. B. Fußball-Bundesliga), Tonkanäle verändern (z. B. Stadion/Kommentar) oder Kameraperspektiven auswählen (Formel 1).


Außerdem können Sie über die Optionskanäle auf dem PREMIERE DIREKT Portal die gewünschte Startzeit für Ihre Filmbestellung auswählen.

### 7.3.1.3.1 Optionskanäle

Verfügt ein Programm, z. B. das Premiere Sportportal, über Optionenskanäle, so wird dies durch einen Hinweis (Bild 7-6) angezeigt.

- Um eine der möglichen Optionen auszuwählen, betätigen Sie die Taste Option. Es erscheint zunächst ein Auswahlfenster mit den zur Verfügung stehenden Bildoptionen. (Bild 7-7)
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die > gewünschte Bildoption aus und bestätigen Sie mit OK.

Ihr Digital-Receiver stellt nun die gewählte Bildoption ein.



(Bild 7-6)



(Bild 7-7)



(Bild 7-8)





Tonauswahl
Tonoption 1 
Tonoption 2
Dolby Digital

(Bild 7-11)

- Um eine der verfügbaren Tonoptionen auszuwählen, betätigen Sie die Taste **Option** zweimal.
   Es öffnet sich ein Fenster mit den zur Verfügung stehenden Tonoptionen. (Bild 7-8)
- > Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die gewünschte Tonoption bzw. wenn verfügbar, evtl. auch das Dolby Digital-Format aus.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.

  Ihr Digital-Receiver stellt nun die gewählte Tonoption ein bzw. stellt den Ton im Dolby Digital-Format an den Digitalausgängen zur Verfügung.

#### 7.3.1.3.2 PREMIERE DIREKT (Near Video on Demand)

Auf PREMIERE DIREKT haben Sie rund um die Uhr die Möglichkeit, die angebotenen Sendungen zu unterschiedlichen Startzeiten auszuwählen.

Informationen zu den Sendungen, Preisen und zum Bestellvorgang finden Sie auf dem Portal des Kanals PREMIERE DIREKT oder unter www.premiere.de/direkt. Verfügt ein Kanal über die Startzeitauswahl, wird dies durch einen Hinweis (*Bild 7-9*) angezeigt.

- Um eine der möglichen Startzeiten auszuwählen, betätigen Sie die Taste **Option**.
   Es erscheint ein Auswahlfenster mit den angebotenen Startzeiten. (Bild 7-10)
- > W\u00e4hlen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die gew\u00fcnschte Startzeit aus.
- > Bestätigen Sie mit **OK**. Sofern die Sendung für die eingestellte Startzeit freigeschaltet ist, können Sie diese zur gewünschten Zeit sehen.
- Um eine der verfügbaren Tonoptionen auszuwählen, betätigen Sie die Taste **Option** zweimal.
   Es öffnet sich ein Fenster mit den zur Verfügung stehenden Tonoptionen. (Bild 7-11)
- > W\u00e4hlen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die gew\u00fcnschte Tonoption aus.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.

  Ihr Digital-Receiver stellt nun die gewählte Tonoption ein.

### 7.3.1.4 Premiere Jugendschutz

Jugendschutz wird bei Premiere groß geschrieben. Über die PIN-Code Eingabe haben Sie die Möglichkeit, jugendgeschützte Sendungen auch tagsüber anzuschauen - ohne dabei das Thema Jugendschutz zu vernachlässigen.

Für die Jugendfreigabe ist eine gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung erforderlich, die von der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle) im Auftrag der Obersten Landesiugendbehörden vorgenommen wird.

Um eine vorgesperrte Sendung mit aktiver Jugendschutz-Kennung freizugeben, ist die Eingabe eines vierstelligen PIN-Codes erforderlich. Sie erhalten Ihren PIN-Code zusammen. mit Ihrer Premiere Smartcard.

#### Premiere PIN-Code

Schalten Sie ein Programm ein, auf dem gerade eine vorgesperrte Sendung ausgestrahlt wird, erscheint eine entsprechende Meldung, die Sie zur Eingabe des Jugendschutz PIN-Codes auffordert (Bild 7-12).

- Um die Sendung freizugeben, geben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur den 4-stelligen Premiere PIN-Code ein
- Sobald die korrekte Eingabe erfolgt ist, wird die > Sendung freigegeben. Bei fehlerhafter Eingabe können Sie den PIN-Code erneut eingeben oder mit Hilfe der Pfeiltasten ein nicht gesperrtes Programm aufrufen.

#### Bitte beachten Sie:

Nach 3-maliger Falscheingabe des Premiere PIN-Codes wird die Eingabe für 10 Minuten gesperrt.

#### 7.3.2 Nagravision PIN-Code

Ihr Digital-Receiver verfügt über eine Kindersicherung, mit der einzelne Programme gesperrt sind (siehe Punkt 8.3). Darüber hinaus können bei Nagravision-verschlüsselten Programmen Sendungen, die für Kinder ungeeignet sind, durch eine Jugendschutzkennung vorgesperrt sein. Um die jeweilige Sendung freizugeben, ist die Eingabe des Nagravision PIN-Codes erforderlich. Dieser PIN-Code ist auf der Smartcard gespeichert. Sie erhalten diesen zusammen mit der Karte. Der Nagravison PIN-Code ist aber nicht mit dem Geräte-PIN-Code des Digital-Receivers (Punkt 8.3) bzw. dem Premiere PIN-Code (Punkt 7.3.1.4) zu verwechseln. Schalten Sie ein Programm ein, auf dem gerade eine vorgesperrte Sendung ausgestrahlt wird, erscheint eine

Melduna.

- > Um die Sendung freizugeben, geben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur den 4-stelligen Nagravision PIN-Code ein.
- Sobald die korrekte Eingabe erfolgt ist, wird die Sendung freigegeben.

Premiere Jugendschutz (Bild 7-12) Bei fehlerhafter Eingabe können Sie den PIN-Code erneut eingeben oder durch Drücken der Taste **Zurück** zum zuvor eingestellten Programm wechseln.

### 7.4 Lautstärkeregelung

Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke Ihres Digital-Receivers zu regeln. Dieses erleichtert den Umgang mit dem Receiver, da Sie somit alle wichtigen Funktionen auf einer Fernbedienung haben und selten auf die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes zurückgreifen müssen.

Nach dem Einschalten des Digital-Receivers wird der Ton mit der zuletzt eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

- Regeln Sie die Lautstärke Ihres Digital-Receivers mit Hilfe der Taste Lautstärke + lauter und mit Hilfe der Taste Lautstärke - leiser.
- Durch Drücken der Taste **Ton ein/aus** wird der Ton aus- bzw. durch erneutes Drücken dieser Taste wieder eingeschaltet.

### 7.5 TV/Radioumschaltung

Die Vorprogrammierung des Receivers enthält neben den Fernsehprogrammen auch Radioprogramme.


- Schalten Sie mit der Taste TV/Radio den Digital-Receiver in den Radiobetrieb. Der Receiver schaltet nun auf das zuletzt gehörte Radioprogramm um.
- Durch erneutes Drücken der Taste TV/Radio wird wieder das zuletzt gesehene Fernsehprogramm eingestellt.

### 7.6 Auswahl einer anderen Sprache (TV-Betrieb) bzw. Senders (Radiobetrieb)

Wird eine TV-Sendung in **mehreren Sprachen** oder mit **mehreren Tonkanälen** ausgestrahlt bzw. sind auf einem Radioprogrammplatz **mehrere Radioprogramme** verfügbar, wird dies durch eine Einblendung (*Bild 7-13*) angezeigt. Dann können Sie wie folgt eine andere Sprache oder einen anderen Tonkanal einstellen:

- Drücken Sie die Taste **Option**. Es erscheint nun eine Liste (Bild 7-14) der zur Zeit ausgestrahlten Sprachen bzw. Radioprogrammen auf dem Bildschirm.
- Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die gewünschte Sprache bzw. das gewünschte Radioprogramm und bestätigen Sie mit OK.

Nun können Sie den Beitrag in der eingestellten Sprache hören. Mit Ihrem Digital-Receiver ist auch der Empfang von Monosendungen möglich.



(Bilu 1-13)

Tonauswahl
Englisch
Polnisch
Ungarisch 
Russisch
(Bild 7-14)

> Mit den **Pfeiltasten rechts/links** können Sie zwischen Mono-Kanal 1 ( ), Mono-Kanal 2 ( ) und Stereo ( ) wählen.

### 7.6.1 Dolby Digital (AC3-Betrieb)

Wird eine Sendung im Dolby Digital Sound ausgestrahlt, wird dieses beim Einschalten der Sendung durch das Dolby-Zeichen in der Infobox angezeigt. Sofern Sie die Funktion Dolby Digital (AC3) nach Punkt 6.3.6 eingeschaltet haben, wird diese Sendung automatisch in diesem Format wiedergegeben.

Ist die Funktion **Dolby Digital (AC3)** nicht eingeschaltet, stellen Sie Ihr Gerät wie folgt manuell auf AC3-Betrieb um:

- Drücken Sie die Taste Option. Sofern ausgestrahlt, erscheint nun eine Liste der zur Zeit ausgestrahlten Sprachen und Dolby Digital (AC 3) auf dem Bildschirm.
- > Markieren Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile **Dolby Digital** und bestätigen Sie mit **OK**.

Nun können Sie den Beitrag in Dolby-Digital-Sound hören. Möchten Sie, dass Ihr Gerät Sendungen automatisch in Dolby Digital wiedergibt, so stellen Sie Ihr Gerät wie in Punkt 6.3.6 beschrieben auf automatische AC3 Wiedergabe ein.

### 7.7 Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm

- Durch Drücken der Taste **Zurück** auf der Fernbedienung wird das zuletzt eingestellte Programm wieder eingestellt.
- > Drücken Sie die Taste erneut, wird wieder das zuvor gesehene Programm eingestellt.

### 7.8 Uhr und Programminfo anzeigen

Mit dieser Funktion wird es ermöglicht, Programminformationen des eingeschalteten Programms anzusehen.

Drücken Sie die Taste Info, um die Informationen des eingestellten Programms anzuzeigen (Bild 7-15).

Nun erscheint in der unteren Bildhälfte eine Einblendung mit der aktuellen Uhrzeit, dem Namen des eingestellten Programms und der aktuellen Sendung mit der Anfangs- und Stoppzeit, sofern die erforderlichen Daten von der Sendeanstalt gesendet werden.





(Bild 7-16)



(Bild 7-17)

### 7.9 Weitere Programminformationen

Sofern gesendet, können Sie durch die Funktion Programminfo weitere Programminformationen zu dem eingeschalteten Programm erhalten.

- Durch zweimaliges Drücken der Taste Info wird ein weiteres Infofenster (Bild 7-16) geöffnet.
   Es werden erweiterte Informationen für das derzeitige Programm dargestellt.
- Längere Infotexte können mit den **Pfeiltasten** zeilenweise bzw. seitenweise verschoben werden.
- Sofern gesendet, wird durch erneutes Drücken der Taste Info die nachfolgende Sendung angezeigt.
- Durch erneutes Drücken der Taste Info wird die Einblendung wieder abgeschaltet.

### 7.10 Transponder-Info

- Durch Drücken der grünen Funktionstaste (Transponder-Info), werden die Daten des eingestellten Transponders (Bild 7-17) angezeigt.
- Mit den farbigen Funktionstasten können Sie sich zusätzlich Audio/Video-Informationen, Programminformationen und gegebenenfalls Informationen über das verwendete Verschlüsselungssystem (CA) anzeigen lassen.
- > Verlassen Sie die Info mit der Taste **Menü**

#### 7.11 Standbild

- Durch Drücken der Taste Stop/Standbild wird das aktuelle Fernsehbild als Standbild wiedergegeben.
- Durch nochmaliges Drücken dieser Taste kehren Sie zum Normalbetrieb zurück.

### 7.12 Sleep-Timer

Stellen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste Sleep-Timer die Abschaltzeit des Receivers von 15 Minuten bis 2 Stunden ein. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet der Receiver automatisch in Standby.

#### 7.13 Videotext

# 7.13.1 Benutzung des Videotextdecoders Ihres Fernsehgerätes

Sofern gesendet, wird der Videotext an Ihr Fernsehgerät weitergegeben. Benutzen Sie zur Bedienung des Videotextes die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes. Sollte es bei Ihrem Fernsehgerät zu Störungen kommen, wie zum Beispiel Überlagerung von Videotext und Bildinhalt, sollten Sie Ihren Digital-Receiver auf **FBAS-Betrieb** (Punkt 6.3.4) einstellen.


#### 7.13.2 Benutzung des internen Videotextdecoders

Alternativ dazu können Sie den integrierten TOP-Videotext-Decoder nutzen, um sich die Informationen anzeigen zu lassen. Beim TOP-Videotext werden alle Textseiten thematisch in Gruppen und Blöcke unterteilt, wodurch der Videotext übersichtlicher wird.

- > Schalten Sie das Programm ein, von dem Sie sich Videotext-Informationen ansehen möchten.
- > Durch Drücken der Taste Videotext schalten Sie den Videotext ein. (Bild 7-18)
- Geben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur die gewünschte Videotextseite ein. Ihre Eingabe wird in der oberen, linken Bildschirmecke angezeigt. Nachdem Sie die gewünschte Videotextseite eingegeben haben, sucht Ihr Gerät diese Seite. Da die Videotextseiten nicht alle gleichzeitig übertragen werden können, kann es einige Sekunden dauern, bis Ihr Gerät die Seite gefunden hat und auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigt. Für alle Videotextbetreiber stellt die Seite 100 die Inhaltsangabe dar.
- > Benutzen Sie die **rote** bzw. **grüne** Taste, um eine Seite vor- bzw. zurückzublättern.
- > Mit Hilfe der **gelben** Funktionstaste wird die im gelben Feld angezeigte Videotext-Gruppe aufgerufen.
- Mit Hilfe der blauen Funktionstaste wird der im blauen Feld angezeigte Videotext-Block aufgerufen.

#### **Mixbetrieb**

- Durch erneutes Drücken der Taste Videotext schalten Sie den Mixbetrieb (gleichzeitige Darstellung der Videotext-Informationen und des TV-Bildes) ein.
- > Durch nochmaliges Drücken dieser Taste schalten Sie zurück in den Normalbetrieb.



#### Stoppbetrieb

- Durch Drücken der Taste Stop/Standbild erscheint in der oberen linken Ecke des Videotextfensters der Schriftzug "Stop". Dadurch wird das automatische Weiterblättern der Videotextunterseiten verhindert. Durch nochmaliges Drücken der Taste Stop/ Standbild schalten Sie den Stoppbetrieb wieder aus.
- > Durch Drücken der Taste **Zurück** kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

#### 7.14 Untertitel

Werden Untertitel gesendet, wird dieses durch die Einblendung **Untertitelauswahl** angezeigt. Sofern Sie die Funktion **Untertitel** (nach Punkt 6.3.3) eingeschaltet haben, werden diese automatisch dargestellt, vorausgesetzt, dass diese in der ausgewählten Sprache gesendet werden. Werden Untertitel nur in anderen Sprachen gesendet oder über Videotext ausgestrahlt, können Sie diese wie folgt manuell einschalten.

- Drücken Sie die Taste Option (evtl. mehrmals), bis unter dem Eintrag Untertitel eine Auswahltafel mit den gesendeten Untertitel-Sprachen und/oder den Videotextseiten, über die Untertitel ausgestrahlt werden, erscheint.
- Markieren Sie die gewünschte Sprache/Videotextseite mit Hilfe der Pfeiltasten auf ab.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
   Nun werden die Untertitel angezeigt.

Beachten Sie, dass diese Funktionen nur vorhanden sind, wenn tatsächlich Untertitel gesendet werden und dass diese Einstellung nach einem Umschaltvorgang nicht erhalten bleibt.

### 7.15 Elektronische Programmzeitschrift EPG

Ihr Digital-Receiver verfügt über eine elektronische Programmzeitschrift. Dadurch können Sie die Programminformationen einzelner oder mehrerer Programme auf dem Bildschirm darstellen.

Sie können sich sehr schnell einen Überblick über die gerade laufenden Sendungen oder über die Sendungen des Tages bzw. der folgenden Tage verschaffen.

#### Die EPG-Funktionen erlauben Ihnen:

- Informationen über Programminhalte auf dem Bildschirm darzustellen
- Das Vormerken von Sendungen, die dann zum Sendebeginn automatisch eingeschaltet werden
- Das Programmieren von Timern

 Sendungen anhand der Programmart (Genre) zu suchen und einzustellen.

#### 7.15.1 Einlesen der EPG-Daten

Die Programminformationen werden von Ihrem Gerät zu der in Punkt 8.2.3 eingestellten Aktualisierungszeit aktualisiert. Voraussetzung dafür ist, dass sich das Gerät im Standbybetrieb befindet.

Der Einlesevorgang wird durch die Anzeige der bereits eingelesenen EPG-Daten (z. B. P038 für 38%) im Display angezeigt. Ist Ihr Gerät zu dieser Zeit in Betrieb, wird diese Funktion nicht ausgeführt.

Ebenso können Sie unmittelbar nach dem Ausschalten (während das Display "oooo" anzeigt) durch Drücken der Taste **EPG** den Einlesevorgang manuell starten. Während des Einlesevorgangs erscheint im Display die Anzeige der bereits eingelesenen EPG-Daten (z. B. P038 für 38%). Die Dauer des Einlesevorgangs ist von der Anzahl der einzulesenden Programme abhängig. Es können maximal sieben Tage im Voraus angezeigt werden. Aufgrund der Datenmenge reduziert sich dieser Zeitraum mit steigender Programmanzahl in der elektronischen Programmzeitschrift. Sie selbst können entscheiden, welche Programme in der "elektronischen Programmzeitschrift" aufgeführt werden sollen. Diese können dann, wie in Punkt 8.1.5 beschrieben, aufgenommen werden.

### 7.15.2 Einlesevorgang unterbrechen

Der Einlesevorgang kann durch das Einschalten (Taste **Ein/Standby**) des Digital-Receivers unterbrochen werden. Es stehen dann die EPG-Daten der letzten Aktualisierung zur Verfügung.

### 7.15.3 Elektronische Programmzeitschrift aufrufen

- Schalten Sie den Digital-Receiver und Ihr Fernsehgerät ein.
- Drücken Sie die Taste EPG auf der Fernbedienung des Digital-Receivers. Es erscheint nun die elektronische Programmzeitschrift auf dem Bildschirm (Bild 7-19). Hier werden die von Ihnen bzw. die in der Werksprogrammierung festgelegten Programme mit ihren derzeitigen Sendungen dargestellt (siehe dazu auch Punkt 8.2). Nun können Sie sich mit Hilfe der EPG-Funktion über

die Inhalte diverser Sendungen informieren.
Außerdem stehen Ihnen die EPG-Funktionen zur
Verfügung, um die gewünschte Sendung einstellen,
vorzumerken oder in die Timerprogrammierung
aufzunehmen.



(Bild 7-19)

#### 7.15.4 Jetzt (Tafel mit aktuellen Programminhalten)

Zunächst wird die EPG-Tafel "**Jetzt**" (Bild 7-19) mit den derzeitig ausgestrahlten Sendungen dargestellt. Der gelbe Balken rechts neben dem Programmnamen zeigt die vergangene Sendezeit der aktuellen Sendung an. Das momentan eingestellte Programm ist markiert.

- Durch Betätigen der Pfeiltasten auf/ab können Sie die Markierung zeilenweise verschieben. Um die Markierung seitenweise zu verschieben (blättern), betätigen Sie die Pfeiltasten rechts/links.
- Nun stehen Ihnen die EPG-Funktionen (Punkt 7.15.7) zur Verfügung.
- > Durch Drücken der gelben Funktionstaste, gelangen Sie zur EPG-Tafel "Danach" (Siehe Punkt 7.15.5)

#### oder

durch Drücken der Taste TV/Radio in den Normalbetrieb zurück.

#### 7.15.5 Danach

- Mit Hilfe der gelben Funktionstaste k\u00f6nnen Sie die Tafel "Danach" (anschlie\u00dfende Sendungen) aufrufen. (Bild 7-20)
- Es stehen die EPG-Funktionen (Punkt 7.15.7) zur Verfügung.
- Durch Drücken der gelben Funktionstaste gelangen Sie zur EPG-Tafel "Mehr" (Punkt 7.15.6)

#### oder

durch Drücken der grünen Funktionstaste bzw. der Taste Zurück zu der vorangegangenen EPG-Tafel "Jetzt"

#### oder

>

durch Drücken der Taste TV/Radio in den Normalbetrieb zurück.

#### 7.15.6 Mehr

- Durch erneutes Drücken der **gelben** Funktionstaste bei eingeschalteter EPG-Tafel "**Danach**" erscheint die EPG-Tafel "**Mehr**". (*Bild 7-21*)

  Auf dieser Tafel erscheint ein zusätzliches Zeitfenster in der Titelzeile. In diesem Zeitfenster wird die Uhrzeit der angezeigten EPG-Tafel angezeigt.
- Durch Drücken der **gelben** Funktionstaste wird um die im **gelben** Farbfeld angezeigte Zeit weitergeblättert.



(Bild 7-20)



(Bild 7-21)

- Durch Festhalten der gelben Funktionstaste wird durchgehend weitergeblättert. Zur besseren Übersicht wird dabei eine Uhr eingeblendet.
- Durch Drücken der grünen Funktionstaste können Sie die Tafeln entsprechend wieder zurückblättern. Am unteren Bildrand sind die einzelnen Wochentage dargestellt. Stehen für die folgenden Tage Informationen zur Verfügung, sind die entsprechenden Felder markiert.
- Um eine Vorschau über einen gewünschten Tag zu erhalten, drücken Sie die dem Wochentag entsprechende Zifferntaste der Zehnertastatur.

oder

Durch Drücken der Taste **Zurück** kehren Sie wieder zur Tafel "**Danach**" zurück

### 7.15.7 EPG-Funktionen

Um die folgenden EPG-Funktionen ausführen zu können, rufen Sie wie in Punkt 7.15.3 beschrieben den **EPG** auf.

### 7.15.7.1 EPG Info

Mit Hilfe der **EPG-Info** können Sie eine kurze Info über das markierte Programm bzw. die markierte Sendung anzeigen. Eine vorhandene EPG-Info ist durch neben dem entsprechenden Programm gekennzeichnet.

- > Markieren Sie die gewünschte Sendung mit Hilfe der Pfeiltasten bzw. Funktionstasten.
- Drücken Sie die Taste EPG, um die Info anzuzeigen. Längere Infotexte können mit Hilfe der Pfeiltasten verschoben bzw. geblättert werden.
- Durch Drücken der Taste **Zurück** kehren Sie wieder auf die vorausgegangene Tafel zurück.

### 7.15.7.2 EPG-Timerprogrammierung

Mit Hilfe der elektronischen Programmzeitschrift EPG können Sie auf einfache Weise die Programmierung von Timer-Ereignissen vornehmen.

- Markieren Sie die gewünschte Sendung mit Hilfe der Pfeiltasten bzw. mit den Funktionstasten.
- > Drücken Sie die **rote** Funktionstaste **Timer**, um ein Auswahlfenster zu öffnen.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab den gewünschten Timer-Typ (siehe Punkt 7.16).

> Bestätigen Sie mit **OK**.
Zu Kontrollzwecken erscheint das Menü **Timer verwalten** mit den Daten der ausgewählten

Sendung. In diesem können Sie, falls erforderlich, Änderungen vornehmen (siehe 7.16).

Durch Drücken der Taste Zurück kehren Sie wieder auf die vorausgegangene Tafel zurück. Die entsprechende Zeile ist markiert. Ihr Gerät wird nun je nach Timer-Typ zum Beginn der ausgewählten Sendung eingeschaltet. Wurde das Gerät durch den Videorekorder-Timer eingeschaltet, wird dieses durch "rEc" im Display angezeigt. Die Funktionen der Fernbedienung sind überwiegend außer Betrieb, um einen versehentlichen Abbruch der Aufnahme zu vermeiden. Im Standby-Betrieb wird der aktive Timer durch das Blinken der Doppelpunkte in der Uhrzeit bzw. der LED angezeigt.

### Löschen des EPG-Timer-Ereignisses

- Wollen Sie ein mittels EPG programmiertes Timerereignis stornieren, verfahren Sie wie oben beschrieben, um die entsprechende Sendung zu markieren.
- Drücken Sie die rote Funktionstaste Timer, um ein Auswahlfenster zu öffnen.
- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile **Timer löschen**.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- Um einen aktiven Timer abzubrechen, schalten Sie den Digital-Receiver mit der Taste Ein/Standby aus.
- Anschließend können Sie durch erneutes Drücken dieser Taste den Receiver wieder in Betrieb nehmen und uneingeschränkt bedienen.

### 7.15.7.3 EPG-Programmübersicht

Mit Hilfe der EPG-Programmübersicht können Sie eine Tafel mit dem Tagesprogramm eines einzelnen Programms darstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- > Drücken Sie die Taste EPG. Es erscheint die EPG-Tafel "Jetzt".
- Drücken Sie die blaue Funktionstaste EPG Menü, um ein Auswahlfenster zu öffnen.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Programme.
  - Bestätigen Sie mit **OK**. Nun erscheint die Tages-übersicht des eingestellten Programms. (*Bild 7-22*)



(Bild 7-22)

>

Mit Hilfe der Pfeiltasten können Sie nun den Marker auf die gewünschte Sendung bzw. Uhrzeit verschieben.

> Am unteren Bildrand sind die einzelnen Wochentage dargestellt. Stehen für die folgenden Tage Informationen zur Verfügung, sind die entsprechenden Felder markiert

Um den Programminhalt eines gewünschten Tages > darzustellen, drücken Sie die dem Wochentag entsprechende Zifferntaste der Zehnertastatur.

### **EPG-Übersicht anderer Programme darstellen**

Drücken Sie die grüne Funktionstaste Programme.

> Es erscheint eine Liste mit den EPG-Programmen. (Bild 7-23)

- Nun können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten das gewünschte Programm markieren.
- Durch Drücken der Taste **OK** wird die EPG-Übersicht des markierten Programms dargestellt.

### 7.15.7.4 EPG-Übersicht nach Programmart (Genre)

Wenn Sie sich für bestimmte Programmarten interessieren, können Sie sich die Programminformationen nach bestimmten Genres z. B. Film, Nachrichten, usw. anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste **EPG**. Es erscheint die EPG-Tafel "Jetzt".
- > Drücken Sie die blaue Funktionstaste EPG Menü. um ein Auswahlfenster zu öffnen.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Genres.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Mit der grünen Funktionstaste Genres öffnen Sie > ein Fenster mit den zur Verfügung stehenden Programmarten. (Bild 7-24)
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte > Programmart aus und bestätigen Sie mit OK. Nun erscheint eine Tagesübersicht ausschließlich mit Sendungen der gewählten Programmart. (Bild 7-25)
- Mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** können Sie den Marker auf die gewünschte Sendung verschieben.
- Mit den Pfeiltasten rechts/links können Sie seitenweise umblättern. Am unteren Bildrand sind die einzelnen Wochentage dargestellt. Stehen für die folgenden Tage Informationen zur Verfügung, sind die entsprechenden Felder markiert.



(Bild 7-23)



(Bild 7-24)



(Bild 7-25)

Um den Programminhalt eines gewünschten Tages darzustellen, drücken Sie die dem Wochentag entsprechende Zifferntaste der **Zehnertastatur**.

### 7.15.8 EPG beenden

Durch Drücken der Taste Menü bzw. TV/Radio kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

### 7.16 Timer-Aufnahmen

Ihr Receiver verfügt über Videorekorder-Timer und Senderwechsel-Timer. Hinsichtlich der Programmierung unterscheiden sich diese Timer-Arten nur durch die Angabe des entsprechenden Timer-Typs.

Sie können die Timer entweder wie in diesem Kapitel beschrieben manuell oder wie in Punkt 7.15.7.2 erläutert mit Hilfe der EPG-Funktion programmieren.

Um den Auflagen zur Gewährleistung des Jugendschutzes gerecht zu werden, sollten Sie Timeraufnahmen vorrangig mit Hilfe der EPG-Timerprogrammierung (Punkt 7.15.7.2) programmieren.

### 1. Videorekorder-Timer

Durch einen Videorekorder-Timer wird Ihr Digital-Receiver für die ausgewählte Sendung ein- bzw. ausgeschaltet, um diese in Ihrer Abwesenheit mit einem externen Aufzeichnungsgerät z. B. einem Videorekorder aufzuzeichnen. Beachten Sie, dass Sie zur Aufnahme der Sendung Ihren Videorekorder programmieren müssen.

Wurde das Gerät durch den Videorekorder-Timer eingeschaltet, wird dieses durch "rEc" im Display angezeigt. Die Funktionen der Fernbedienung sind überwiegend außer Betrieb, um einen versehentlichen Abbruch der Aufnahme zu vermeiden.

Im Standby-Betrieb wird der aktive Timer durch das Blinken der Doppelpunkte in der Uhrzeit bzw. der LED angezeigt.

### 2. Senderwechsel-Timer

Befindet sich Ihr Gerät im Normalbetrieb, stellt es beim Erreichen der eingestellten Zeit den programmierten Programmplatz ein. Im Gegensatz zur Einstellung Videorekorder-Timer bleibt das Gerät uneingeschränkt bedienbar und wird nach Ablauf der Sendung nicht abgeschaltet.

### 7.16.1 Timer manuell programmieren

- > Rufen Sie mit der Taste Menü das Hauptmenü auf.
- Markieren Sie die Zeile Timer verwalten mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- > Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**. Es erscheint das Untermenü **Timer verwalten**. (*Bild 7-26*)



- Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab den Timer-> Typ aus, den Sie programmieren möchten.
- Durch Drücken der Taste **OK** wird das Eingabefenster > zur Timerprogrammierung aufgerufen. (Bild 7-27)

Zur Programmierung gehen Sie wie folgt vor:

### Quelle

- > Markieren Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten** die Spalte Quelle
- Drücken Sie die Taste OK.
- Wählen Sie in dem nun geöffneten Auswahlfenster mit > den Pfeiltasten auf/ab die gewünschte Quelle (TV oder Radio) aus.
- > Bestätigen Sie mit OK. Nun wird, ie nach vorheriger Einstellung, die TV- bzw. die Radio-Programmliste dargestellt.
- > Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten das gewünschte Programm.
- Mit den Pfeiltasten auf/ab bewegen Sie den > Marker jeweils um eine Zeile in der Liste.
- Mit den Pfeiltasten links/rechts wird die Liste um > eine Seite aufwärts bzw. abwärts geblättert.
- Durch Drücken der Taste **OK** wird dieses in den Timer aufgenommen.

### **Datum**

- Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Spalte Datum.
- Geben Sie mit Hilfe der **Zehnertastatur** das Datum (4-stellig) ein, an dem das Timer-Ereignis stattfinden soll.

### Start

- > Markieren Sie mit Hilfe den Pfeiltasten die Spalte Start.
- Geben Sie in dieser Zeile mit Hilfe der > Zehnertastatur die Startzeit für den Timer ein.

### Stopp

Wiederholen Sie die Schritte wie in "Start" beschrieben, um die Stoppzeit einzugeben (außer Senderwechsel-Timer).

### Wiederholung

- Markieren Sie mit den Pfeiltasten die Spalte Wdh.
- Drücken Sie die Taste OK. > Es erscheint ein Auswahlfenster mit verschiedenen Wiederholungsvorschlägen.



(Bild 7-27)

- 1x Timer einmal ein
- T Tägliche Wiederholung
- 1 W Wiederholung einmal wöchentlich
- **1-5** Wiederholung nur an Werktagen
- **6-7** Wiederholung nur an Wochenenden
- Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die gewünschte Funktion aus.
- > Durch Drücken der Taste **OK** wird die Einstellung übernommen

### Daten in den Speicher übernehmen

- Nachdem Sie die Programmierung beendet haben, drücken Sie die gelbe Funktionstaste Übernehmen, um die Daten in den Speicher zu übernehmen
  - Haben Sie unter **Sender** ein nach Punkt 8.3 gesperrtes Programm gewählt, müssen Sie erst den PIN-Code eingeben, bevor die Daten in den Speicher übernommen werden.
- > Kehren Sie durch Drücken der Taste **TV/Radio** in den Normalbetrieb zurück

### 7.16.2 Timerübersicht

Durch die Timerübersicht erhalten Sie einen Überblick über alle bereits programmierten Timer-Ereignisse.

- > Um in das Menü Timerübersicht zu gelangen, rufen Sie wie zuvor beschrieben das Menü Timer verwalten auf.
- > Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Timerübersicht.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.

Sollten sich Timerereignisse überschneiden, sind diese Überschneidungen rot gekennzeichnet.

### 7.16.3 Timerprogrammierung ändern

- Um eine bestehende Timereinstellung zu verändern, markieren Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** das Timer-Ereignis, das Sie ändern möchten.
- Durch Drücken der gelben Funktionstaste Ändern gelangen Sie zu den Einstellungen des markierten Timers. Bearbeiten Sie diesen nun entsprechend Punkt 7.16.1.
- Nachdem Sie die Programmierung beendet haben, drücken Sie die gelbe Funktionstaste Übernehmen, um die Daten in den Speicher zu übernehmen.

### 7.16.4 Timerprogrammierung löschen

- Um eine bestehende Timereinstellung zu löschen, markieren Sie diese mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- Drücken Sie die grüne Funktionstaste Löschen. Es erscheint die Meldung "Diesen Timer wirklich löschen?"
- > Markieren Sie mit den Pfeiltasten links/rechts Ja.
- > Zum Löschen des Timereintrages bestätigen Sie mit

### 7.16.5 Neues Timer-Ereignis programmieren

- > Um ein neues Timer-Ereignis zu programmieren, markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab eine freie Zeile im Menü Timerübersicht.
- Durch Drücken der gelben Funktionstaste Neu gelangen Sie in das Eingabefenster zur Programmierung eines neuen Timer-Ereignisses. Bearbeiten Sie dieses nun entsprechend Punkt 7.16.1.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab das zusätzlich erscheinende Feld Typ.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
   Es öffnet sich ein Fenster mit den zur Verfügung stehenden Timer-Typen.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den gewünschten Timer-Typ aus.
- > Um den Timer-Typ zu übernehmen, bestätigen Sie mit **OK**.
- Nachdem Sie die Programmierung beendet haben, drücken Sie die gelbe Funktionstaste Übernehmen, um die Daten in den Speicher zu übernehmen.

### Achtung!!!

Achten Sie darauf, dass das Gerät die Uhrzeit eingelesen hat. Diese wird im Standbybetrieb im Display angezeit. Sollte dieses nicht der Fall sein, lassen Sie Ihr Gerät ca. 30 Sekunden auf z. B. ZDF eingeschaltet, damit die Uhrzeit eingelesen werden kann.

Nun sollte im Standbybetrieb (sofern in Punkt 6.2.4 aktiviert) die Uhrzeit angezeigt werden.

### 8 Grundprogrammierung ändern

### 8.1 Favoritenliste konfigurieren

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Vorprogrammierung Ihres Digital-Receivers und die Favoritenprogrammliste entsprechend Ihren Wünschen ändern können. Ebenso wird diese Funktion benötigt, um nach einem Suchlauf neu gefundene Programme in die Liste einzusortieren. Hierzu sollten Sie folgendes wissen: Ihr Gerät verfügt über zwei Programmlisten, die Favoritenliste und die Gesamtliste. Die Favoritenprogrammliste enthält alle Programme, die Sie wie im folgenden beschrieben aufgenommen haben. In der Gesamtliste befinden sich alle Programme.

Ebenso beschreibt dieses Kapitel, wie Sie Programme löschen, durch eine Kindersicherung verriegeln oder in den EPG aufnehmen können. Beim Aufrufen der Programmliste durch die Taste **OK** wird die Favoritenprogrammliste angezeigt.

### Bitte beachten Sie folgendes:

In der Favoritenliste sind die Programmplätze 100 bis 199 für Premiere Programme reserviert. Die Belegung dieser Programmplätze ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden.

### 8.1.1 Programmlistenverwaltung aufrufen

Um die Favoritenliste zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- > Rufen Sie mit der Taste Menü das Hauptmenü auf. (Bild 8-1)
- Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Zeile TV-Listen verwalten, um die TV-Liste zu bearbeiten oder Radiolisten verwalten, um die Radioliste zu bearbeiten.
  - Bestätigen Sie mit **OK**.
    Es erscheint die Programmlistenverwaltung zum Bearbeiten der jeweiligen Favoritenliste (TV- oder Radioliste). (Bild 8-2)
    In der recht Bildhälfte wird die Favoritenliste
    - dargestellt. Diese ist nun aktiv, da das momentan eingestellte Programm markiert ist. In der linken Bildhälfte sehen Sie die alphabetisch sortierte Gesamtliste.
    - In dieser Gesamtliste befinden sich alle verfügbaren Programme.
- Durch Drücken der roten Funktionstaste wechselt die Markierung zur Gesamtliste. Diese ist nun aktiv.



(Bild 8-1)



>

(Bild 8-2)

- Durch nochmaliges Drücken der roten Funktionstaste erscheint ein Auswahlfenster. Sie haben hier die Möglichkeit, die Gesamtliste nach verschiedenen Auswahlkriterien (z. B. alle Sender, alle freien, alle neuen, alle gefundenen, alle englischen, usw.) sortiert oder nach Anbietern sortiert anzuzeigen.
- > Wählen Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** die gewünschte Programmauflistung aus (z. B. Gesamtliste).
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
  Nun erscheint ein weiteres Auswahlfenster. (Bild 8-3)
- Markieren Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab, das Auswahlkriterium aus, nach dem die Gesamtliste sortiert werden soll. Wählen Sie z. B. Alle Sender, um alle verfügbaren Programme in der Gesamtliste anzuzeigen oder Alle neuen, um nur die beim letzten Suchlauf neu gefundenen Programme anzuzeigen oder Alle englischen, um nur die englischsprachigen Sender anzuzeigen.
- Bestätigen Sie mit OK. Nun wird, je nach Auswahl, eine Programmliste mit z. B. allen, allen neuen oder allen englischsprachigen Programmen angezeigt. Programme, die sich bereits in der Favoritenliste befinden, sind mit der Ziffer ihres Programmplatzes gekennzeichnet.
- Durch Drücken der roten Funktionstaste Gesamtliste bzw. der grünen Funktionstaste TV-Liste kann zwischen der Favoritenliste und der Gesamtliste umgeschaltet werden. Die jeweils aktive Liste ist durch die blaue Markierung gekennzeichnet.

### 8.1.2 Programme zur Favoritenliste hinzufügen

Um Programme aus der Gesamtliste in die Favoritenliste aufzunehmen, rufen Sie wie in Punkt 8.1.1 beschrieben die Programmlistenverwaltung auf und wechseln zur Gesamtliste.

- Betätigen Sie die blaue Funktionstaste Funktionen.
   Es erscheint ein Auswahlfenster mit den zur Verfügung stehenden Funktionen. (Bild 8-4)
- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile **Hinzufügen** und bestätigen Sie mit **OK**.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab ein Programm, das Sie in die Liste aufnehmen möchten.
- Durch Drücken der gelben Funktionstaste
   Hinzufügen wird das markierte Programm in die Favoritenliste aufgenommen.



(Bild 8-3)



(Bild 8-4)

### **Blockweises Markieren**

Um mehrere Programme gleichzeitig zu markieren gehen Sie wie folgt vor:

- > Durch Drücken der Taste **OK** gelangen Sie nun in den Auswahlmodus.
  - Das markierte Programm wird mit einem Kreuz auf der linken Seite markiert.
- Mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab können nun die folgenden/vorhergehenden Programme ebenfalls markiert werden.
- Nachdem Sie auf diese Weise die gewünschten Programme markiert haben, drücken Sie die gelbe Funktionstaste Hinzufügen, um die markierten Programme in die Favoritenliste aufzunehmen.

### 8.1.3 Programme löschen

### 8.1.3.1 Entfernen (löschen) aus der Favoritenliste

Um Programme aus der Favoritenliste zu entfernen, rufen Sie wie in Punkt 8.1.1 beschrieben die Programmlistenverwaltung auf. Sie befinden sich in der Favoritenliste.

- > Betätigen Sie die blaue Funktionstaste Funktionen. Es erscheint ein Auswahlfenster mit den zur Verfügung stehenden Funktionen. (Bild 8-5)
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Entfernen.
- > Bestätigen Sie mit OK.
- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das Sie aus der Liste entfernen möchten.
- > Drücken Sie die gelbe Funktionstaste Entfernen. Es erscheint die Meldung "Programm(e) aus der Liste entfernen?".
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten links/rechts Ja oder Nein.
- > Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.
- Um mehrere Programme gleichzeitig zu entfernen, markieren Sie diese wie in 8.1.2 (Blockweises Markieren) beschrieben.
- Nachdem Sie auf diese Weise die gewünschten Programme markiert haben, drücken Sie die gelbe Funktionstaste Entfernen.
  - Es erscheint die Meldung "Programm(e) wirklich löschen?".
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten links/rechts Ja oder Nein.



(Bild 8-5)

Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.

Die auf diese Weise gelöschten Programme bleiben iedoch in der Gesamtliste erhalten und können jederzeit wieder in die Favoritenliste aufgenommen werden.

### 8.1.3.2 Löschen aus der Gesamtliste

Um Programme aus der Gesamtliste zu entfernen, verfahren Sie wie in Punkt 8.1.3.1 beschrieben. Wechseln Sie nach dem Aufruf der Programmlistenverwaltung jedoch durch Betätigen der roten Funktionstaste Programme erst zur Gesamtliste und wählen anschließend die Funktion Löschen

### 8.1.4 Programme sortieren

Um die Programmreihenfolge der Favoritenliste Ihren Wünschen entsprechend zu sortieren, rufen Sie wie in Punkt 8.1.1 beschrieben die Programmlistenverwaltung auf. Sie befinden sich in der Favoritenliste.

- Betätigen Sie die **blaue** Funktionstaste Funktionen. Es erscheint ein Fenster mit den zur Verfügung stehenden Funktionen. (Bild 8-6)
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile > sortieren.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Markieren Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab das Programm, das Sie an einer anderen Stelle in der Liste plazieren möchten.
- Drücken Sie nun die **gelbe** Funktionstaste > Sortieren.
  - Es erscheint ein Doppelpfeil neben dem angewählten Programm.
- > Nun können Sie das markierte Programm mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab und / oder der **Zehnertastatur** an die Stelle in der Programmliste bewegen, an der Sie es platzieren möchten.
- > Durch Drücken der gelben Funktionstaste Sortieren wird das Programm an der neuen Position aespeichert.
- Um mehrere Programme gleichzeitig zu sortieren, markieren Sie diese wie in 8.1.2 (Blockweises Markieren) beschrieben.
- Drücken Sie nun die **gelbe** Funktionstaste > **Sortieren**. Es erscheint ein Doppelpfeil neben dem angewählten Programmblock.



- Nun können Sie den markierten Programmblock mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab und / oder der Zehnertastatur an die Stelle in der Programmliste bewegen, an der Sie ihn platzieren möchten.
- Durch Drücken der gelben Funktionstaste > **Sortieren** wird der Programmblock an der neuen Position gespeichert.
- Nachdem Sie auf diese Weise die Programmliste Ihren > Wünschen entsprechend konfiguriert haben, kehren Sie durch Drücken der Taste Menü in den Normalbetrieb zurück.

### 8.2 Programmierung der elektronischen **Programmzeitschrift**

Ihr Gerät hat die Möglichkeit, über die ASTRA-Satelliten Systeme (19° Ost) einen Datenkanal mit zusätzlichen EPG-Daten zu empfangen. Diese ermöglichen die EPG-Vorschau bis zu einer Woche.

- Rufen Sie mit der Taste Menü das Hauptmenü auf.
- Markieren Sie die Zeile **Einstellungen** mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- Bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK. > Es erscheint das Untermenü **Einstellungen**.
- Markieren Sie die Zeile Programmzeitschrift mit > Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- > Bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK. Es erscheint das Menü **Programmzeitschrift**. (Bild 8-7)
- Mit den Pfeiltasten auf/ab können Sie den Marker > innerhalb des Menüs bewegen und wie angegeben die einzelnen Positionen verändern. Beachten Sie bei der Auswahl eines Menüpunktes ggf. auch die Bildschirmeinblendungen.

### 8.2.1 Sender auswählen

Um einen besseren Überblick zu erhalten, können Sie die elektronische Programmzeitschrift EPG so programmieren, dass diese nur Ihre favorisierten Programme enthält.

### Beachten Sie:

Je mehr Programme in der elektronischen Programmzeitschrift aufgenommen werden, desto länger dauert der Einlesevorgang der EPG-Daten!

Ebenso kann die maximale Vorausschau von 7 Tagen mit zunehmender Programmanzahl in der elektronischen Programmzeitschrift nicht erreicht werden.



(Bild 8-7)

- > Drücken Sie die Taste OK. Es erscheint die Favoritenliste des angewählten Bereichs (Radio oder TV). Das momentan eingestellte Programm ist markiert. (Bild 8-8)
- Durch Drücken der grünen Funktionstaste schalten > Sie zwischen der TV- und Radioliste um.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten ein Programm, > das Sie in die elektronische Programmzeitschrift aufnehmen möchten.
- Durch Drücken der gelben Funktionstaste EPG wird > das markierte Programm in die elektronische Programmzeitschrift aufgenommen.
- Um mehrere Programme gleichzeitig in die > elektronische Programmzeitschrift aufzunehmen. markieren Sie diese wie in 8.1.2 (Blockweises Markieren) beschrieben.
- > Nachdem Sie auf diese Weise die gewünschten Programme markiert haben, drücken Sie die gelbe Funktionstaste **EPG**, um die markierten Programme in die elektronische Programmzeitschrift aufzunehmen.
- Durch Drücken der Taste **Menü** kehren Sie in den > Normalbetrieb zurück.

Nun können Sie den Einlesevorgang manuell starten:

- Schalten Sie dazu das Gerät mit Hilfe der Taste Ein/Standby aus (Standby).
- > Drücken Sie nun, während im Display "oooo" erscheint, die Taste EPG. Das Gerät führt nun den Einlesevorgang aus. Dieses wird durch die Meldung EPLd gefolgt von der Anzeige der bereits eingelesenen EPG-Daten im Display angezeigt.
- Der Einlesevorgang kann durch das Einschalten > (Taste Ein/Standby) des Digital-Receivers unterbrochen werden.

### 8.2.2 Startkategorie

Die elektronische Programmzeitschrift verfügt über verschiedene Darstellungsarten (Kategorien).

### Überblick

Diese Darstellungsart bietet Ihnen einen raschen Überblick über alle in die elektronische Programmzeitschrift aufgenommenen Programme.

### **Programme**

Bei dieser Darstellungsart wird eine Tafel mit dem Tagesprogramm eines einzelnen Programms angezeigt.



### Genres

Wenn Sie sich für bestimmte Programmarten interessieren, können Sie sich die Programminformationen nach bestimmten Genres z. B. Film, Nachrichten, usw. anzeigen lassen.

### Zuletzt genutzte

Bei dieser Einstellung wird beim Aufruf des EPG immer die zuletzt genutzte Darstellungsart eingestellt.

- Stellen Sie in dieser Zeile mit den Pfeiltasten rechts/links die Darstellungsart ein, die beim Aufruf der elektronischen Programmzeitschrift erscheinen soll.
- Wenn Sie Genres wählen, können Sie mit den Pfeiltasten zusätzlich das bevorzugte Genre (z. B. Film, Nachrichten, Show, etc.) auswählen.

### 8.2.3 Aktualisierungszeit

Stellen Sie in der Zeile Aktualisierungszeit mit Hilfe der Zehnertastatur die Zeit ein, zu der der automatische Download der EPG-Daten erfolgen soll.

### 8.2.4 Aktualisierung

- > Um den Datenkanal zu empfangen, markieren Sie die Zeile Aktualisierung.
- Stellen Sie die Aktualisierung durch Drücken von **OK** ein (an).

Sollten Sie den Empfang der zusätzlichen Daten nicht wünschen bzw. standortbedingt nicht empfangen können, kann der Datenempfang abgeschaltet werden:

> Stellen Sie die **Aktualisierung** auf **aus**, um den Datenempfang auszuschalten.

### 8.2.5 EPG-Kanal

- Drücken Sie die Taste OK, um das Untermenü EPG Kanal (Bild 8-9) aufzurufen.
- > Um die Aktualisierung der EPG-Daten manuell zu starten, betätigen Sie die rote Funktionstaste Jetzt starten.

Sollten sich die Parameter des Datenkanals zum Laden der EPG-Liste geändert haben, können Sie diese in diesem Menü korrigieren. Die aktuellen Transponderdaten können Sie beim Fachhandel erfahren. Im Normalfall sollten Sie in diesem Menü keine Umstellung vornehmen.



(Bild 8-9)

### 8.3 Kindersicherung

Ihr Gerät ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Dadurch können wichtige Funktionen (z. B der Aufruf des Hauptmenüs) vor unbefugter Benutzung gesichert werden. (Zusätzlich zu dieser Kindersicherung verlangen vorgesperrte jugendgeschützte Sendungen z. B. bei Premiere, den vierstelligen Premiere PIN-Code.)

Zum Bearbeiten des Menüs Jugendschutz gehen Sie wie folat vor:

- > Rufen Sie mit der Taste Menü das Hauptmenü auf.
- Markieren Sie die Zeile **Einstellungen** mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- Bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK. > Es erscheint das Untermenü Einstellungen.
- Markieren Sie die Zeile Jugendschutz mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- Bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK. Es erscheint das Menü **Jugendschutz**. (Bild 8-10)
- Mit den Pfeiltasten auf/ab können Sie den Marker > innerhalb des Menüs bewegen und wie angegeben die einzelnen Positionen verändern. Beachten Sie bei der Auswahl eines Menüpunktes ggf. auch die Bildschirmeinblendungen.

### 8.3.1 Sender auswählen

- Drücken Sie die Taste OK. Es erscheint die > Favoritenliste des angewählten Bereichs (Radio oder TV). Das momentan eingestellte Programm ist markiert. (Bild 8-11)
- > Durch Drücken der grünen Funktionstaste schalten Sie zwischen der TV- und Radioliste um.
- Markieren Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten das Programm, das Sie sperren möchten.
- Durch Drücken der **gelben** Funktionstaste sperren > Sie das Programm. Es erscheint das Kindersicherungssymbol 🛍 neben dem angewählten Programm.
- Um mehrere Programme gleichzeitig zu sperren. > markieren Sie diese wie in 8.1.2 (Blockweises Markieren) beschrieben und sperren diese durch Drücken der **gelben** Funktionstaste.
- Nachdem Sie auf diese Weise die Programmliste Ihren Wünschen entsprechend konfiguriert haben, kehren Sie durch Drücken der Taste **Menü** in den Normalbetrieb zurück.



(Bild 8-10)



> Um die Sperre einzelner Programme aufzuheben, verfahren Sie wie oben beschrieben. Markieren Sie das entsprechende Programm und entfernen Sie das Kindersicherungssymbol durch Drücken der gelben Funktionstaste.

Achtung! Bei Premiere Programmen können Sie die Vorsperre jugendgeschützter Sendungen nicht ausschalten!

### 8.3.2 Geräte-PIN ändern

Der Geräte PIN-Code ist ab Werk auf **0000** eingestellt.

- > Drücken Sie die Taste **OK**. Es erscheint das Menü zum Ändern des Geräte-PIN-Codes. (Bild 8-12)
- > Geben Sie nun mittels **Zehnertastatur** den aktuellen Geräte PIN-Code ein. (**Werkseinstellung 0000**)
- Seben Sie den gewünschten neuen Geräte PIN-Code mit der Zehnertastatur ein.
- > Wiederholen Sie die Eingabe.
- Nachdem Sie auf diese Weise den Geräte PIN-Code geändert haben, gelangen Sie automatisch zurück zum Menü Jugendschutz.

### Achtung!

Sie dürfen den Geräte PIN-Code nicht vergessen. Ist dieses doch einmal der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler!

### 8.3.3 Modus

In dieser Zeile k\u00f6nnen Sie mit den Pfeiltasten rechts/links den Modus der Kindersicherung auf Immer oder Auto einstellen.

### **Immer**

Bei der Einstellung **Immer** sind das Hauptmenü und die nach 8.3.3 gesperrten Programme unabhängig von der ausgestrahlten Sendung immer gesperrt und können nur nach Eingabe des Geräte- bzw. des Premiere PIN-Codes aufgerufen werden.

### Auto

Bei der Einstellung **Auto** ist das Hauptmenü nicht gesperrt. Die Programmsperre wird nur dann aktiv, wenn auf dem gesperrten Programm eine Sendung mit einer Altersbegrenzung ausgestrahlt wird z. B. bei den Premiere Programmen.

Beachten Sie bei Verwendung einer Nagravision Smartcard Punkt 7.3.2 bzw. beachten Sie bei Verwendung einer Premiere Smartcard Punkt 7.3.1.4.!



(Bild 8-12)

### 8.4 Programmsuche

Wie bereits erwähnt, ist Ihr Digital-Receiver zum Empfang der Satelliten ASTRA und EUTELSAT vorprogrammiert. Um neue bzw. Programme anderer Satelliten empfangen zu können, aibt es mehrere Möglichkeiten, einen Programmsuchlauf vorzunehmen.

### 1. Automatische Suche

Wählen Sie diesen Suchlauf, um alle im Menü Antenneneinstellungen (Punkt 6.4 u. 9.4) eingestellten Satelliten nach Programmen abzusuchen.

### 2. Satelliten-Suche

Wählen Sie diesen Suchlauf, um nur einen ausgewählten Satelliten nach Programmen abzusuchen.

### 3. Transponder-Suche

Wählen Sie diesen Suchlauf, um gezielt einen Transponder eines Satelliten abzusuchen.

### 4. Manuelle Suche

Wählen Sie diesen Suchlauf, um mit programmspezifischen PID-Nummern gezielt nach einem Programm zu suchen.

Nach dem Suchlauf erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm mit der Angabe, wie viele Programme Ihr Digital-Receiver gefunden hat, wie viele davon neu hinzugekommen und wie viele verschlüsselt sind. Neue Programme werden in der Gesamtliste gespeichert und können dann nach Punkt **8.1** in die Favoritenliste aufgenommen werden.

- Rufen Sie zur Programmsuche zunächst das Hauptmenü auf. (Bild 8-13)
- Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die > Zeile Sender suchen
- Bestätigen Sie mit **OK**. Es erscheint das Untermenü Sender suchen. (Bild 8-14)
- Markieren Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Suchlaufmethode, die Sie ausführen möchten und bestätigen Sie mit OK.

### 8.4.1 Automatische Suche

Bei diesem Suchlauf werden automatisch alle im Menü Antenneneinstellungen vorhandenen Satelliten (Punkt 6.4 u. 9.4) nach Programmen abgesucht. Hierbei können Sie entscheiden, ob Sie alle (freie und verschlüsselte) Sender oder nur freie Sender suchen möchten. (Bild 8-15)

Entscheiden Sie durch Drücken der Taste OK. ob Sie nur frei empfangbare Programme (Freie Sender) oder auch verschlüsselte Programme (Alle Sender) suchen wollen.





(Bild 8-14)



(Bild 8-15)



(Bild 8-16)

### 

(Bild 8-17)

Bestätigen Sie durch Drücken der roten
 Funktionstaste Suche Starten. Der Suchlauf kann über 15 Minuten in Anspruch nehmen.
 Beachten Sie auch die Bildschirmeinblendungen.

### 8.4.2 Satelliten-Suche

Um einen einzelnen Satelliten nach Programmen abzusuchen, wählen Sie die **Satelliten-Suche**. (Bild 8-16) Hierbei können Sie entscheiden, ob Sie alle (freie und verschlüsselte) oder nur freie Programme suchen möchten.

- > Drücken Sie erneut die Taste **OK**, um die Auswahltafel der aktiven Satelliten zu öffnen.
- Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die Menüzeile Alle Satelliten, um alle aktiven Satelliten nach Programmen abzusuchen oder markieren Sie den gewünschten Satelliten, um nur diesen nach Programmen abzusuchen.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** das Feld **Suchmodus**.
- Entscheiden Sie durch Drücken der Taste OK, ob Sie nur frei empfangbare Programme (Freie Sender) oder auch verschlüsselte Programme (Alle Sender) suchen wollen.
- > Bestätigen Sie durch Drücken der roten Funktionstaste Suche Starten. Der Suchlauf wird gestartet. Beachten Sie bitte weitere Meldungen auf dem Bildschirm.
- Durch Drücken der roten Funktionstaste können Sie den Suchlauf abbrechen.

### 8.4.3 Transponder-Suche

Sie können gezielt einen Transponder (siehe Punkt 10 Technische Begriffe) nach Programmen absuchen. Dazu ist es erforderlich, die Transponderdaten (*Bild 8-17*) einzugeben.

### Satellit

Stellen Sie in dieser Zeile den Satelliten ein, auf dem sich der gewünschte Transponder befindet.

- Markieren Sie dazu die Zeile Satellit mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- > Durch Drücken der Taste **OK** wird eine Tafel mit den aktiven Satelliten aufgerufen.
- > Markieren Sie nun den gewünschten Satelliten mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab**.
- Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**.
   Der angewählte Satellit wird nun in der Zeile Satellit angezeigt.

### **Transponderfrequenz**

- > Markieren Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile **Transponderfrequenz**.
- Geben Sie in dieser Zeile mit Hilfe der
   Zehnertastatur die gewünschte Frequenz ein.

### **Symbolrate**

Die Symbolrate gibt an, welche Datenmenge pro Sekunde übertragen wird. Diese kann zum Beispiel 27500 betragen (27500 Symbole pro Sekunde).

- > Markieren Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** die Reihe **Symbolrate**.
- Seben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur die gewünschte Symbolrate ein.

### **Polarisation**

- > Markieren Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile **Polarisation**.
- Seben Sie in dieser Zeile mit Hilfe der Taste OK die Polarisationsebene (horizontal oder vertikal) ein, auf der das gewünschte Programm gesendet wird.

### **Suchmodus**

- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile **Suchmodus**
- Entscheiden Sie durch Drücken der Taste OK, ob Sie nur frei empfangbare Programme (Freie Sender) oder auch verschlüsselte Programme (Alle Sender) suchen wollen.
- Bestätigen Sie durch Drücken der roten
  Funktionstaste Suche starten.
   Der Suchlauf wird gestartet. Beachten Sie bitte
  weitere Meldungen auf dem Bildschirm.
- Durch erneutes Drücken der roten Funktionstaste können Sie den Suchlauf abbrechen.

### 8.4.4 Manuelle Suche

Sollte ein Programm bei der automatischen Suche oder bei der Transpondersuche nicht gefunden werden, kann es erforderlich sein, dass für dieses Programm zusätzlich programmspezifische PID-Nummern eingegeben werden müssen. Diese Nummern müssen ggf. im Internet oder direkt vom jeweiligen Programmanbieter in Erfahrung gebracht werden.

Das Menü (Bild 8-18) unterscheidet sich gegenüber dem Menü **Transpondersuche** nur durch die Menüpunkte **PCR-PID**, **Audio-PID** und **Video-PID**. Die Angabe des Suchmodus entfällt.



(Bild 8-18)

- Verfahren Sie wie unter Transpondersuche > beschrieben.
- Markieren Sie anschließend noch die Zeilen PCR-> PID. Audio-PID und Video-PID mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab und geben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur die entsprechenden Nummern ein.

### 8.4.5 Nach dem Suchlauf

Schon während des Suchlaufs kann das Absuchen der Transponder auf dem Bildschirm mit verfolgt werden. Nach Beendigung des Suchlaufs wird die Anzahl der gefundenen Transponder, der gefundenen Programme und der gefundenen neuen Programme angezeigt. Zusätzlich erscheint der Hinweis (Bild 8-19), ob Sie die gefundenen Programme automatisch in die TV- oder Radioliste übernehmen möchten.

Die neu gefundenen Programme werden unsortiert an das Ende der Favoritenliste angehängt.

### Nein

Die neu gefundenen Programme werden nicht in die Favoritenliste übernommen, sondern nur in die Gesamtliste.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten rechts/links aus. > ob Sie die Programme übernehmen möchten (Ja) oder nicht (Nein).
- > Bestätigen Sie mit OK. Beachten Sie dabei weitere Bildschirmeinblendungen.
- > Durch Drücken der Taste **Menü** kehren Sie zum Normalbetrieb zurück.
- Unabhängig davon, ob Sie die gefundenen > Programme automatisch in die Favoritenliste übernommen haben, können diese weiterhin, wie in Kapitel 8.1 beschrieben, manuell in die Favoritenlistenliste aufgenommen werden.

### 8.5 Service-Einstellungen

Sie können jederzeit wieder auf die werkseitigen Einstellungen zurückgreifen. Ebenso können Sie, falls die Programmliste durch Änderungen der Programmanbieter veraltet ist, diese komplett löschen, um dann einen neuen Suchlauf auszuführen. Beachten Sie, dass Sie nach der Ausführung der Löschfunktion zunächst einen Suchlauf starten und anschließend die gewünschten Programme aus der Gesamtliste in die Favoritenliste kopieren müssen.

- Rufen Sie mit der Taste Menü das Hauptmenü auf. > (Bild 8-20)
- Wählen Sie nun die Menüzeile Einstellungen, > indem Sie diese mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab markieren.



(Bild 8-19)



- > Bestätigen Sie mit OK. Es erscheint das Untermenü Einstellungen. (Bild 8-21)
- Markieren Sie nun die Menüzeile Service-> Einstellungen mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- Bestätigen Sie mit **OK**. Es erscheint das Untermenü Service-Einstellungen. (Bild 8-22)

### 8.5.1 Werkseinstellung aktivieren

Nach Aufruf dieser Funktion wird wieder die werkseitige Programmierung eingestellt, eigene Einstellungen werden gelöscht und der Installationsassistent AutoInstall wird gestartet.

- Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die > Zeile Werkseinstellung aktivieren.
- Drücken Sie die Taste OK. Es erscheint die Meldung "Werkseinstellung wirklich aktivieren?".
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten links/rechts Ja oder Abbrechen.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

### 8.5.2 Alle Programme löschen

Durch diese Funktion werden die Programmspeicher komplett gelöscht.

- Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die > Zeile Alle Programme löschen.
- Drücken Sie die Taste OK. Es erscheint die Meldung "Wirklich alle Programme löschen?".
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten links/rechts Ja oder Abbrechen.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

### 8.5.3 Programmliste aktualisieren (ISIPRO)

Durch die ISIPRO-Programmlistenaktualisierung wird die Programmliste Ihres Receivers automatisch auf einem aktuellen Stand gehalten. Dazu wird in regelmäßigen Abständen eine aktuelle Programmliste über Satellit (ASTRA 19,2° Ost) ausgestrahlt und kann von Ihrem Receiver heruntergeladen werden.

Sollten sich die Parameter des Datenkanals zum Downloaden der Programmliste geändert haben, können Sie diese in diesem Menü korrigieren. Die aktuellen Transponderdaten können Sie beim Fachhandel erfahren. Im Normalfall sollten Sie in diesem Menü keine Umstellung vornehmen.





(Bild 8-22)



>

(Bild 8-23)



(Bild 8-24)



(Bild 8-25)



> Wählen Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile **Programmliste aktualisieren**.

- Durch Drücken von **OK** gelangen Sie in das Untermenü **Programmliste aktualisieren** (Bild 8-23).
  - Damit Ihr Receiver automatisch überprüft, ob eine neue Programmliste vorhanden ist, markieren Sie die Zeile **Aktualisierung**.
- > Stellen Sie die automatische Programmlisten-Aktualisierung mit der Taste **OK** auf **an**.
- > Um die Aktualisierung der Programmliste manuell zu starten, betätigen Sie die **rote** Funktionstaste **Testen** und bestätigen Sie den folgenden Hinweis (Bild 8-24)mit **Ja**.
  - Ihr Receiver führt anschließend einen Neustart durch und zeigt das Vorhandensein einer neuen Programmliste durch die Meldung (Bild 8-25) an.
- Möchten Sie die neue Programmliste nicht sofort, sondern zu einem späteren Zeitpunkt herunterladen, markieren Sie das Feld **Später** und bestätigen Sie mit **OK**. Beim nächsten Einschalten des Receivers erscheint die Abfrage dann erneut.
- Wenn Sie die neue Programmliste nicht herunterladen möchten, markieren Sie das Feld **Ablehnen** und bestätigen Sie mit **OK**. Die Meldung erscheint erst dann wieder, wenn eine noch neuere Programmliste übertragen wird.
- Um die neue Programmliste sofort herunterzuladen, bestätigen Sie mit **OK**. Der Download der Programmliste wird gestartet und kann am Bildschirm (Bild 8-26) mitverfolgt werden.

Nach dem die Programmliste vollständig heruntergeladen wurde, erfolgt die Aktualisierung Ihrer Programmliste. Dabei wird die im Receiver vorhandene Favoritenliste mit der neuen Programmliste verglichen. Wird bei diesem Vergleich festgestellt, dass Sie bisher keine Änderungen an der im Receiver vorhandenen Werksprogrammliste vorgenommen haben, dann wird die Programmliste komplett gegen die neue Liste ausgetauscht. Falls Sie iedoch Änderungen an der Programmliste vorgenommen haben, erfolgt die Aktualisierung Ihrer Favoritenliste in mehreren Schritten. Dabei werden Ihnen die Unterschiede zwischen Ihrer Favoritenliste und der neuen Programmliste angezeigt. Sie können selbst entscheiden, welche Änderungen Sie vornehmen möchten und welche nicht. Die Anzahl der vorzunehmenden Schritte hängt jeweils vom Umfang der Änderungen in der neuen Liste ab und kann daher von Download zu Download unterschiedlich sein.

### 8.5.3.1 Programme anpassen

In diesem Schritt werden die Programme Ihrer Favoritenliste angezeigt deren Empfangsdaten sich geändert haben bzw. nicht mehr aktuell sind. (Bild 8-27) Diese Programme können unter Umständen mit diesen Daten nicht mehr korrekt empfangen werden. Damit diese weiterhin problemlos empfangbar sind, sollten die vorgeschlagenen Änderungen vorgenommen werden.

- Durch Drücken der Taste **OK** werden die Empfangsdaten der markierten Programme aktualisiert.
- Möchten Sie die Daten der angezeigten Programme nicht aktualisieren, dann markieren Sie mit den Pfeiltasten rechts/links das Feld Ablehnen und bestätigen Sie mit OK.

### 8.5.3.2 Programme löschen

In diesem Schritt können Sie die Programme löschen, die sich zwar noch in Ihrer Favoritenliste befinden, aber nicht mehr gesendet werden.

- Wenn Sie die angezeigten Programme (Bild 8-28), die nicht mehr gesendet werden, löschen möchten, bestätigen Sie mit **OK**.
- Möchten Sie diese Programme dennoch in Ihrer Favoritenliste behalten, dann markieren Sie mit den Pfeiltasten rechts/links das Feld Ablehnen und bestätigen Sie mit OK.

### 8.5.3.3 TV bzw. Radio-Programm hinzufügen

Im nächsten Schritt werden Ihnen einzeln die Programme der neuen Programmliste angezeigt, die Sie zu Ihrer eigenen Favoritenliste hinzufügen können, da diese dort noch nicht vorhanden sind.

### Programme einzeln übernehmen

Möchten Sie das angezeigte Programm (Bild 8-29) auf den vorgeschlagenen Programmplatz der Favoritenliste (TV oder Radio) übernehmen, drücken Sie die Taste OK.

### oder

- > Betätigen Sie die Pfeiltasten auf/ab, um das angezeigte Programm an eine andere Stelle der Favoritenliste zu verschieben oder geben Sie den gewünschten Programmplatz mit Hilfe der Zifferntasten ein.
- Um das angezeigte Programm an die gewählte Stelle der Favoritenliste zu übernehmen, betätigen Sie die Taste OK.



(Bild 8-27)



(Bild 8-28)



(Bild 8-29)

### Alle Programme übernehmen

> Um alle neuen Programme ohne vorherige Kontrolle zu übernehmen, markieren Sie mit den Pfeiltasten rechts/links das Feld Alle und bestätigen Sie mit OK. Die Programme werden dabei nach festgelegten Kriterien in die Favoritenliste eingefügt.

### Programm ablehnen (nicht übernehmen)

Möchten Sie das angezeigte Programm nicht in die Favoritenliste übernehmen, markieren Sie mit den Pfeiltasten rechts/links das Feld Ablehnen und bestätigen Sie mit OK. Nun erscheint die Abfrage für das nächste Programm.

### 8.5.4 Software-Aktualisierung

Desweiteren haben Sie die Möglichkeit die Betriebssoftware Ihres Digital-Receivers über Satellit (ASTRA 19° Ost) zu aktualisieren (Update).

- Durch Drücken der Taste **OK** gelangen Sie in das Untermenü **Software aktualisieren** (Bild 8-30). Um ein Software-Update durchzuführen, markieren Sie die Zeile **Aktualisierung**.
- Stellen Sie die Software-Aktualisierung mit der Taste OK auf an.
- Stellen Sie in der Zeile Aktualisierungszeit mit Hilfe der Zehnertastatur die Zeit ein, zu der die Software-Aktualisierung erfolgen soll.
- > Um die Aktualisierung der Betriebssoftware manuell zu starten, betätigen Sie die rote Funktionstaste Testen.
  - Beachten Sie bitte die weiteren Bildschirm einblendungen.
- > Durch Drücken der Taste Menü kehren Sie zum Normalbetrieb zurück.

Sollten sich die Parameter des Datenkanals zum Downloaden des Software-Updates geändert haben, können Sie diese in diesem Menü wie unter Punkt 8.4.4 (manuelle Programmsuche) korrigieren. Die aktuellen Transponderdaten können Sie beim Fachhandel erfahren. Im Normalfall sollten Sie in diesem Menü keine Umstellung vornehmen.

### Achtung:

Damit die neue Software automatisch geladen werden kann, muss sich der Digital-Receiver im Standby-Betrieb befinden. Der Ladevorgang wird durch die Anzeige "SAtL" bzw. "SAt0" bis "SAt9" angezeigt. Dieser Vorgang darf nicht z. B. durch Ein- oder Ausschalten des Gerätes gestört werden.



(Bild 8-30)

Unabhängig davon, ob Sie die automatische Software-Aktualisierung ein- oder ausgeschaltet haben, wird beim Einschalten des Gerätes automatisch überprüft, ob eine neue Betriebssoftware für Ihren Digital-Receiver zur Verfügung steht. Ist eine neue Betriebssoftware verfügbar, wird dies durch eine Meldung (Bild 8-31) auf dem Bildschirm angezeigt.

Um die Aktualisierung der Software (Update) zu starten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

### 8.5.5 Einstellungen kopieren

Sie haben die Möglichkeit sämtliche Einstellungen wie Programmliste, Antenneneinstellungen usw. Ihres Digital-Receivers (Sender) auf einen anderen Digital-Receiver (Empfänger) gleichen Typs und gleichem Stand der Betriebssoftware zu kopieren. (Bild 8-32)

- Verbinden Sie dazu die beiden Geräte mit einem Nullmodemkabel.
- > Schalten Sie den (Empfänger-) Receiver ein.
- Betätigen Sie zum Kopieren der Einstellungen eine Gerätetaste des (Sende-) Receivers.
   Die Einstellungen des Sendereceivers werden nun zum Empfangsreceiver übertragen. Beachten Sie dabei bitte die Bildschirmeinblendungen.

### 8.6 Systemkonfiguration

Unter diesem Menüpunkt können Sie die spezifischen Gerätedaten (wie z. B. aktuelle Software Version) ersehen.

- Markieren Sie diese Zeile im Untermenü
   Einstellungen mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- Durch Drücken der Taste Menü kehren Sie zum Normalbetrieb zurück

### 8.7 Verschlüsselungssystem

Unter diesem Menüpunkt gelangen Sie in die Untermenüs der eingelegten Nagravision Smartcard und des CI-Moduls. Indem Sie die Smartcard oder den CI-Steckplatz mit den **Pfeiltasten** anwählen und mit **OK** bestätigen, können Sie Informationen über die verwendete Smartcard oder das verwendete CI-Modul abrufen.

### Manuelle Initialisierung des CI-Moduls

Durch Drücken der roten Funktionstaste CI Reset können Sie das CI-Modul manuell initialisieren.



(Bild 8-31)




(Bild 8-32)



(Bild 9-1)



(Bild 9-2)



(Bild 9-3)



9 Betrieb an einer Drehanlage (DiSEqC 1.2)

Ihr Digital-Receiver ist für den Betrieb an einer Drehanlage vorbereitet. Mit Hilfe der DiSEqC-Steuerung (DiSEqC-Level 1.2) haben Sie die Möglichkeit, einen entsprechenden Motor über die Koaxialleitung zu steuern.

- Rufen Sie wie in Punkt 6.4 beschrieben das Menü Antenneneinstellungen (Bild 9-1) auf und schalten Sie die DiSEqC-Steuerung (Punkt 6.4.1) ein.
- Wählen Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab die DiSEqC-Position (z. B. A/B 3) aus, der Sie die Motorantenne zuordnen möchten.
- Durch Betätigen der Taste **OK** wird ein Fenster zur Auswahl der **Satelliten** bzw. der **Motorantenne** geöffnet. (Bild 9-2)
- > Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Motorantenne aus und bestätigen Sie mit OK.
- > Bestätigen Sie den Hinweis (Bild 9-3) zum Setzen der Ost- und Westgrenzen mit **OK**.

### 9.1 Ost- und Westgrenzen

Um mechanische Zerstörungen des Spiegels oder des LNBs durch ein Hindernis zu vermeiden, müssen zunächst die maximalen Drehbereiche nach Osten und nach Westen festgelegt werden.

Sofern sich Hindernisse (z. B. eine Wand, Schornstein etc.) im Drehbereich des Spiegels befinden, muss dieser bei der Einstellung der Ost-West-Grenzen unbedingt beobachtet werden.

Befindet sich kein Hindernis im Drehbereich des Spiegels, dann legen Sie die Grenzen so fest, dass sich der Spiegel ein wenig über den jeweils äußersten zu empfangenden Satelliten hinwegdrehen lässt.

### 9.1.1 Vorhandene Grenzen löschen

Zunächst sollten Sie eventuell vorhandene Grenzen löschen.

- Markieren Sie dazu mit Hilfe der Pfeiltasten links/rechts die Spalte LNB-Test.
- Markieren Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab, in der Zeile Motorantenne das Feld Weiter.
- > Bestätigen Sie mit **OK**. Es erscheint nun das Menü zur Einstellung der Motorantenne. (Bild 9-4)
- > Betätigen Sie die **gelbe** Funktionstaste **Aktionen**, um ein weiteres Fenster zu öffnen. (Bild 9-5)

- > Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile lösche Grenzen.
- > Bestätigen Sie mit **OK**, um die ausgewählte Aktion auf die grüne Funktionstaste zu übernehmen.
- Zum Löschen der Grenzen drücken Sie die grüne Funktionstaste lösche Gr..
- > Bestätigen Sie den Hinweis (Bild 9-6) mit **OK**.

### 9.1.2 Ostgrenze setzen

- > Um die Ostgrenze einzugeben, markieren Sie zunächst mit den Pfeiltasten das Feld speichern.
- Drehen Sie nun den Spiegel durch Drücken der Pfeiltaste rechts auf die maximal mögliche bzw. gewünschte Ostposition.
- > Betätigen Sie die gelbe Funktionstaste Aktionen, um das Fenster mit den zur Verfügung stehenden Aktionen zu öffnen.
- > Markieren Sie nun mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile **setze Ostgrenze**.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Um die Ostgrenze zu setzen, drücken Sie die grüne Taste (Ostgrenze) und bestätigen den folgenden Hinweis (Bild 9-7) mit OK.

### 9.1.3 Westgrenze setzen


- > Um die Westgrenze einzugeben, markieren Sie mit den **Pfeiltasten** das Feld **speichern**.
- Drehen Sie nun den Spiegel durch Drücken der Pfeiltaste links auf die maximal mögliche bzw. gewünschte Westposition.
- > Betätigen Sie die gelbe Funktionstaste Aktionen, um das Fenster mit den zur Verfügung stehenden Aktionen zu öffnen.
- Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile setze Westgrenze.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- Drücken Sie die grüne Taste (Westgrenze) und bestätigen Sie den Hinweis (Bild 9-8) mit OK.


drehe zu Sat setze Ostgrenze setze Westgrenze lösche Grenzen Auto Fokus

(Bild 9-5)

Ost-/Westgrenze gelöscht
Um Schäden an ihrer Antenne zu
vermeiden, bitte Ost- und
Westgrenzen setzen!
OK

(Bild 9-6)





(Bild 9-8)



(Bild 9-9)

### 9.2 Geo-Positionierung

Bei bekannten geografischen Koordinaten Ihres Standortes und geeignetem Motor erleichtert diese Funktion das Auffinden der einzelnen Satellitenpositionen. Die Koordinaten einiger deutscher Städte finden Sie im Anhang (Punkt 13).

Achtung! Schalten Sie die Geo-Positionierung nur ein, wenn Ihr DiSEqC-Motor diese Funktion auch unterstützt.

- Rufen Sie wie zuvor beschrieben das Menü zur Einstellung der Motorantenne auf.
- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten** das Feld **Geo.Pos**
- > Bestätigen Sie mit **OK**. Es erscheint das Menü zur Eingabe des Standortes. (Bild 9-9)
- Schalten Sie durch Drücken der Taste OK die Funktion Geo-Positionierung ein oder aus.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Feld zur Eingabe der **geografischen Länge** an.
- Geben Sie mit den Zifferntasten die geografische Länge ein.
- > Betätigen Sie nun die **Pfeiltaste links**.
- > Geben Sie in diesem Feld durch Drücken der Taste
  OK ein, ob es sich um einen Wert östlicher Länge
  (East) oder westlicher Länge (W) handelt.
- Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten das Feld zur Eingabe der geografischen Breite.
- > Geben Sie mit den **Zifferntasten** die geografische Breite ein.
- > Betätigen Sie nun die **Pfeiltaste links**.
- Geben Sie in diesem Feld durch Drücken der Taste OK ein, ob es sich um einen Wert nördlicher Breite (N) oder südlicher Breite (S) handelt.
- Mit der Taste **Zurück** kehren Sie wieder zu den LNB-Einstellungen zurück.

Die Daten Ihres Standortes müssen als Dezimalwert mit einer Nachkommastelle eingegeben werden. Da die Koordinaten oft in Grad, Minuten und Sekunden angegeben werden, müssen diese wie folgt in einen Dezimalwert umgerechnet werden:

Die Gradzahl bleibt von der Berechnung unberührt. Die Minuten werden durch 60 geteilt und auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. Das Ergebnis der Division wird zu der Gradzahl addiert.

Die Sekunden bleiben unberücksichtigt, da diese keinen Einfluss auf die erste Nachkommastelle haben.

Beispiel: Koordinaten von Daun

**Breitengrad 50° 11**° **(45**") **N** Längengrad 06° 50° (10") E

Umrechnung des Breitengrades (BG):

BG = 50 + 11/60

**BG** = **50** + **0,2** (gerundet)

BG = 50,2

Geben Sie im Menü zur Eingabe der geografischen Breite den auf eine Kommastelle gerundeten Wert (**50,2**) ein. Auf gleiche Weise wird der dezimale Wert des Längengrades berechnet.

### 9.3 Satellitenposition einstellen

Führen Sie nacheinander für jede aufzunehmende Satellitenposition die Punkte 9.3.1 bis 9.3.3 durch. Bei der Programmierung der Satellitenpositionen empfiehlt es sich, mit dem äußersten östlichen Satelliten zu beginnen. Nehmen Sie anschließend der Reihe nach alle weiteren gewünschten Positionen in Richtung Westen auf, bis Sie die äußerste westliche Satellitenposition erreicht haben. Ihr Digital-Receiver ist bereits ab Werk auf die gebräuchlichsten Satellitenpositionen vorprogrammiert. Zusätzlich können Sie für jede beliebige Orbitalposition benutzerdefinierte (User-) Satellitenpositionen (User 1 bis User 14) konfigurieren.

### 9.3.1 Satellitenposition auswählen

# 9.3.1.1 Vorprogrammierte Satellitenposition auswählen

- > Um eine Satellitenposition in die Satellitenliste aufzunehmen, markieren Sie mit den **Pfeiltasten** das Feld **Sat neu**
- Bestätigen Sie mit **OK**. Es erscheint eine Liste mit den zur Verfügung stehenden Satellitenpositionen. (Bild 9-10)
- Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten auf/ab eine Satellitenposition, die Sie in die Satellitenliste aufnehmen möchten.
- > Drücken Sie die Taste **OK**, um die Auswahl zu übernehmen.

Bei **eingeschalteter Geo-Positionierung** (Punkt 9.2) wird der Spiegel nun automatisch zu der programmierten Satellitenposition gedreht. Der Drehvorgang wird durch den blinkenden Schriftzug "**drehe**" angezeigt.

Bei **ausgeschalteter Geo-Positionierung** müssen Sie den Spiegel manuell (Punkt 9.3.2.2) zu der gewünschten Satellitenposition drehen.



(Bild 9-10)

### 

(Bild 9-11)

# 9.3.1.2 Benutzerdefinierte Satellitenposition einstellen (User-Satellit)

- > Um eine User-Satellitenposition in die Satellitenliste aufzunehmen, markieren Sie mit den Pfeiltasten das Feld Sat neu.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
  Es erscheint eine Liste mit den zur Verfügung stehenden Satellitenpositionen. (Bild 9-11)
- Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten auf/ab eine User-Satellitenposition (User 1 bis User 14).
- Durch Drücken der Taste OK erscheint das Menü zur Einstellung eines Test-Transponders. Stellen Sie in diesem Menü wie in Punkt 6.4.3 beschrieben die Daten des Test-Transponders und des verwendeten LNBs ein.
- Nachdem Sie den Test-Transponder eingestellt haben, drücken Sie die Taste **Zurück**, um zum Menü zur Einstellung der Motorantenne zurückzukehren. Das Feld zur Eingabe der Orbitalposition ist aktiv.
- > Geben Sie mit den **Zifferntasten** die Orbitalposition des User-Satelliten ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Geben Sie nun durch Drücken der OK-Taste ein, ob es sich um eine westliche (W) oder östliche (E) Orbitalposition handelt.

Bei **eingeschalteter Geo-Positionierung** (Punkt 9.2) können Sie den Spiegel nun durch die Funktion **drehe zu Sat** (Punkt 9.4.1) zu der programmierten User-Satellitenposition drehen.

Bei **ausgeschalteter Geo-Positionierung** müssen Sie den Spiegel manuell (Punkt 9.3.2.2) zu der gewünschten Satellitenposition drehen.

### 9.3.2 Ausrichten der Satellitenantenne

Um die Antenne auf den gewünschten Satelliten ausrichten zu können bzw. um feststellen zu können, ob Sie auf der eingestellten Position den gewünschten Satelliten empfangen, ist für jeden Satelliten ein Test-Transponder eingestellt. Erst durch die Anzeige der Signalstärke und Signalqualität dieses Test-Transponders ist eine exakte Ausrichtung der Antenne möglich.

### 9.3.2.1 Test-Transponder/LNB-Konfiguration

Um die Daten des jeweiligen Test-Transponders zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

Markieren Sie mit den Pfeiltasten das Feld Aktuelle Satellitenliste.

- > Drücken Sie die Taste **OK**. um die Satellitenliste zu öffnen
- > Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Satellitenposition, deren Daten Sie ändern möchten.
- Bestätigen Sie mit OK. >
- Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten das Feld > **LNB-Konfig.** und drücken Sie die **OK-**Taste. Es erscheint das Menü LNB-Einstellungen. (Bild 9-12)
- Geben Sie in diesem Menü wie in Punkt 6.4.3 > beschrieben die Daten des Test-Transponders und des verwendeten I NBs ein
- > Durch Drücken der Taste **Zurück**, kehren Sie zur Einstellung der Motorantenne zurück.

### 9.3.2.2 Antenne manuell ausrichten

Die optimale Ausrichtung auf die gewünschte Position können Sie anhand der Anzeige der Signalstärke und der Signalqualität vornehmen. Richten Sie den Spiegel so aus. dass bei beiden Balken ein maximaler Ausschlag angezeigt wird.

- > Markieren Sie dazu mit den Pfeiltasten auf/ab das Feld speichern.
- Drehen Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten rechts > (Feld Ost wird markiert) bzw. links (Feld West wird markiert) den Spiegel zu der gewünschten Position. Dazu halten Sie die jeweilige Taste so lange gedrückt, bis die gewünschte Position erreicht ist.

### 9.3.2.3 Automatische Feinausrichtung (Autofokus)

Bevor Sie die Satellitenposition speichern, sollten Sie eine automatische Fokussierung vornehmen. Dabei wird der Spiegel messtechnisch auf optimalen Empfang eingestellt.

- Betätigen Sie die **gelbe** Funktionstaste **Aktionen**, um das Fenster mit den zur Verfügung stehenden Aktionen zu öffnen.
- Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten auf/ab die > Zeile Auto Fokus.
- Bestätigen Sie mit OK. >
- Durch Drücken der grünen Taste (Auto Fokus) wird der Autofokus gestartet. Während die automatische Ausrichtung vorgenommen wird, erscheint der Hinweis **Auto Fokus**. (Bild 9-13)



(Bild 9-12)


 Auto Fokus Bitte warten (Bild 9-13)




(Bild 9-14)



(Bild 9-15)



(Bild 9-16)



(Bild 9-17)

### 9.3.3 Satellitenposition speichern

Nachdem die Funktion Autofokus abgeschlossen ist, müssen Sie die Satellitenposition noch speichern.

- Markieren Sie dazu mit den Pfeiltasten das Feld speichern.
- Drücken Sie die Taste OK. Nun wird anhand des eingestellten Test-Transponders geprüft, ob auf dieser Position ein Signal empfangen wird. Dabei wird festgestellt, ob es sich bei der zu speichernden Position um eine in der Vorprogrammierung vorhandene Position handelt. (Bild 9-14)

Ist dies der Fall, erscheint der Hinweis:

# Orbitalposition xx ermittelt. Satellit speichern ? (Bild 9-15)

- > Um die Satellitenposition zu speichern, markieren Sie mit den **Pfeiltasten rechts/links** das Feld **Ja** und bestätigen mit **OK**. Wird bei der Prüfung des Test-Transponders keine in der Vorprogrammierung vorhandene Position erkannt oder ist das Empfangssignal zu schwach, erscheint ein entsprechender Hinweis. (Bild 9-16 und 9-17)
- > Um die Satellitenposition zu speichern, markieren Sie mit den **Pfeiltasten rechts/links** das Feld **Ja** und bestätigen mit **OK**.

### 9.4 Aktuelle Satellitenliste

Die gespeicherten Satellitenpositionen befinden sich in der Satellitenliste. Noch nicht gespeicherte Positionen sind in dieser Liste mit einem "\*" markiert.

- > Um den Spiegel auf eine Position aus der Satellitenliste zu drehen, markieren Sie mit den Pfeiltasten das Feld Aktuelle Satellitenliste.
- > Drücken Sie die Taste OK.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die gewünschte Position aus.
- > Bestätigen Sie mit **OK**. Der Spiegel wird nun zu der gewählten Position gedreht. Der Drehvorgang wird durch die blinkende Anzeige "**drehe**" im Menü signalisiert.

### 9.4.1 Satellitenposition anwählen

Um die Antenne zu der in der Satellitenliste eingestellten Position zu drehen, verfügt Ihr Digital-Receiver über die Funktion drehe zu Sat

- Betätigen Sie die gelbe Funktionstaste Aktionen, um das Fenster mit den zur Verfügung stehenden Aktionen zu öffnen.
- > Markieren Sie nun mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile **drehe zu Sat**.
- > Bestätigen Sie mit OK.
- Durch Drücken der grünen Taste (drehe zu Sat) wird die Antenne zu der ausgewählten Satellitenposition gedreht.

### 9.5 Satellitenposition löschen

Um eine Satellitenposition aus der Satellitenliste zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten** das Feld **Aktuelle Satellitenliste**.
- > Drücken Sie die Taste **OK**, um die aktuelle Satellitenliste zu öffnen.
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Satelliten aus, den Sie löschen möchten.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Markieren Sie mit den Pfeiltasten Sat löschen
- Um den Satelliten zu löschen, drücken Sie OK und bestätigen den folgenden Hinweis wiederum mit OK.

### 9.6 Referenzposition

Bei der Installation der Außenanlage muss sich der Motor in der Referenzposition (**0**°) befinden. Deshalb können Sie den Motor mit der Funktion "**Gehe zur Referenz-Position**" jederzeit in diese Position (**0**°) drehen.

Durch Drücken der roten Funktionstaste Ref.pos wird die Antenne automatisch zur Referenzposition gedreht.

### 10 Technische Begriffe

### **Außeneinheit:**

Bezeichnung für das im Freien montierte Gesamtsystem, bestehend aus Parabol/Offsetspiegel und einem oder mehreren LNBs, zum Empfang eines oder mehrerer Satelliten

### **AV-Steuerung:**

Bei der AV-Steuerung stellt das Fernsehgerät mit Hilfe eines Schaltsignals des Receivers automatisch den SCART-Eingang (AV) ein.

### Datenkompression/MPEG1/MPEG2:

Zur Übertragung des heutigen Fernsehstandards (625 Zeilen und 50 Hz Bildwiederholfrequenz), ergibt sich eine digitale Datenmenge von 216 MBit/s.

Dieses würde Bandbreiten erfordern, die weder terrestrisch noch bei Satellit zur Verfügung stehen. Daher wird eine Reduzierung der Datenmenge durch Datenreduktion vorgenommen. Für Europa ist MPEG-2 als weltweiter Standard für Datenkompression festgelegt worden. MPEG2 ist eine Erweiterung von MPEG1.

### DiSEaC:

**Digital Satellite Equipment Control:** Ein digitales Steuersignal zum Steuern DiSEqC-tauglicher Komponenten der Außeneinheit über die Antennenleitung. Ein Beispiel einer aus DiSEqC-Komponenten bestehenden Anlage zeigt (*Bild 10-1*).

### DVB:

Digital Video Broadcasting: Eine digitale, universale Übertragungstechnik, für Bild, Grafik, Ton und Text, also für Daten in jeder denkbaren Form und in jeder möglichen, jeweils angemessenen Qualität.

### Frequenz:

Physikalische Größe, gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an, Einheit ist das Hertz (Hz).

### Frequenzbereich:


- a) Satellit beziehungsweise LNB:
- 11 GHz Bereich von 10,70 GHz-11,70 GHz, 12 GHz Bereich von 11,70 GHz-12,75 GHz
- b) Receiver: Zwischenfrequenz oder 1.ZF 950 bis 2150 MHz

Einheit	Bezeichnung	Schwingung pro Sekunde
1 Hz	1 Hertz	1
1 kHz	1 Kilohertz	1.000
1 MHz	1 Megahertz	1.000.000
1 GHz	1 Gigahertz	1.000.000.000

### Koaxialkabel:

Verbindungskabel zwischen LNB und Satellitenreceiver, zur Übertragung der empfangenen Signale und zur Stromversorgung des LNBs.

### Beispiel:



### LNB/LNC (Low Noise Blockconverter):

Empfangseinheit im Brennpunkt des Parabolspiegels, Umsetzer vom Frequenzbereich des Satelliten in die Zwischenfrequenz des Digital-Receivers.

### Letterbox:

Wird ein Breitwand-Film im Letterbox-Format auf einem 4:3-Fernsehgerät wiedergegeben, erscheinen am oberen und unteren Bildrand schwarze Balken.

### LOF:

Lokaloszillatorfrequenz; Angabe in MHz oder GHz; je nach LNB und empfangenem Frequenzbereich unterschiedlich Empfangsfrequenz des Digital-Receivers = Sendefrequenz des Satelliten-LOF.

### **Modulation mit 22 KHz:**

Dient neben der 14/28 Volt-Umschaltung zur Umschaltung zwischen 2 LNBs. Bei Universal-LNB zur Umschaltung in den High-Bereich.

### Pan & Scan:

Beim Pan & Scan Verfahren wird ein Breitwandfilm formatfüllend auf einem 4:3-Fernsehgerät wiedergegeben. Dadurch werden zwar die schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand vermieden, allerdings fehlen Bildinhalte am rechten und linken Bildrand.

### Parabolspiegel:

Parabolisch geformter Spiegel aus Metall oder beschichtetem Kunststoff zur Bündelung der vom Satelliten abgestrahlten elektromagnetischen Wellen in einen Brennpunkt

### Polarisationsebene:

Zur besseren Ausnutzung des verfügbaren Frequenzbereiches senden Satelliten benachbarte Programme mit entgegengesetzter Polarisation (horizontal und vertikal oder linksdrehend und rechtsdrehend). Zum Empfang beider Polarisationsebenen werden zwei Einzel-LNBs oder ein V/H-LNB benötigt.

# Receiver: siehe Satellitenreceiver Satellit:

Bezeichnung des Satelliten, meist mit Name und Position auf der Umlaufbahn,

ASTRA 19° Ost EUTELSAT 13° Ost

### Satellitenreceiver:

Die vom LNB empfangenen und umgesetzten Signale können vom Fernseher nicht verarbeitet werden. Sie werden im Satellitenreceiver so aufbereitet, dass an seinen Ausgängen Audio- und Videosignale (AV) zur Verfügung stehen, die an den Fernseher weitergegeben werden.

### SCART:

Steckverbinder an Fernsehern, Videorekordern, Satellitenreceivern und anderen Geräten der Unterhaltungselektronik zur Übertragung von Audio-(Ton) und Video-(Bild) Signalen (AV).

### **SCART-Signal:**

Zur Ausgabe des Videosignals über die TV-SCART-Buchse stehen unterschiedliche Videoformate zur Verfügung. Diese Einstellung ist abhängig vom verwendeten Fernsehgerät.

### **Software-Update:**

Beim digitalen Fernsehen handelt es sich um ein neues Medium, welches neben einer verbesserten Bild- und Tonqualität auch die Möglichkeit bietet, interaktive Dienste bereitzustellen. Diese neuen Dienste werden von den Programmanbietern ständig weiterentwickelt und verbessert. Um diese Dienste nutzen zu können, kann es daher erforderlich sein, die Software des Digital-Receivers zu aktualisieren.

### Transponder:

Übernimmt die Verarbeitung eines oder mehrerer Programme am Satellit. Das heißt: Empfang der Daten von der Bodenstation, die Verstärkung und die Wiederausstrahlung zur Erde.

### **Universal-LNB:**

Zum Empfang der Bereiche FFS (10,70-11,70 GHz), BBS (11,70-12,50 GHz) und FFS High Band (12,50-12,75 GHz). Der gesamte Bereich wird in zwei Bänder aufgeteilt: Low Band: 10,70-11,80 GHz; LOF 9750 MHz High Band 11,70-12,75 GHz; LOF 10600 MHz

### Versorgungsspannung:

LNBs werden über das Koaxialkabel mit Strom versorgt, dazu liefert der Receiver eine Spannung von 14 oder 18 Volt.

### Zwischenfrequenz:

Der vom Satelliten ausgestrahlte Frequenzbereich lässt sich nicht durch ein Kabel übertragen und wird daher vom LNB in den Zwischenfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz umgesetzt. Dadurch ist eine Übertragung und Verarbeitung im Digital-Receiver möglich.

1. ZF = Zwischenfrequenz

### 11 Technische Daten

### **DBS-Tuner:**

Eingangsfrequenzbereich 950 .... 2150 MHz Eingangspegelbereich -65 dBm ... -25 dBm

DBS-Tuner Eingang F-Buchse Ein-/Ausgangsimpedanz 75 Ohm AFC-Fangbereich +/- 3 MHz Demodulation Shaped QPSK

Symbolrate 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC **FFC** Viterbi und Reed-Solomon Viterbiraten 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8,

automatische Anpassung Roll-off Factor 35 %

Kartenleser:

Typ 1 Slot für integr. Nagravision Entschlüsselungssystem

### **Common Interface:**

1 Common Interface Steckplatz für Typ

> CI-Module max. 0.3A/5V

Stromverbrauch Kopierschutz: Macrovision 7.1

U.S. Patent Nos. 4,631,603; 4.577,216; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; 6,381,747 and

6.516.132 Licensed for limited Pav

Per View uses only. gemäß ISO 13818-1

**Demultiplexing:** Videodekodierung:

Videokompression MPEG-2 und MPEG-1 kompatibel

Bis zu MP@ML

(main profile @ main level)

Videostandard PAL / 25 Hz

Aktive Bildfläche 720 Pixel x 576 Zeilen

Bildformat 4:3 / 16:9

Bildmaterial 16:9 Automatische Anpassung für 16:9

> TV-Geräte (über SCART) Letterbox Filterung für 4:3 TV-

Geräte

Audiodekodierung:

Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II Audio Mode Dual (main/sub), Stereo Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

**Audio-Parameter:** Ausgang analog:

Ausgangspegel L/R 0,5 V r.m.s. (nominal)

Ausgangsimpedanz 600 Ohm

THD > 60 dB (1 kHz)

S/N > 60 dB< -65 dBÜbersprechen

**Eingang analog:** 

Eingangspegel I/r 0,5 V r.m.s. (nominal)

Eingangsimpedanz > 40 kOhm

Einschaltlautstärke Automatische Übernahme der zuvor eingestellten Lautstärke

Ausgang digital:

SP/DIF-Ausgang elektrisch, Cinch-Buchse

optisch, Toslink Dolby Digital AC3

Video-Parameter: Ausgang:

Ausgangspegel FBAS

Ausgangspegel Y

Ausgangspegel C

Ausgangspegel ROT

Ausgangspegel GRÜN

Ausgangspegel BLAU

1 Vs-s +/- 0.3 dB an 75 Ohm

1 Vs-s +/- 0.3 dB an 75 Ohm

0,7 Vs-s +/- 0.1Vp-p an 75 Ohm

0,7 Vs-s +/- 0.1Vp-p an 75 Ohm

0,7 Vs-s +/- 0.1Vp-p an 75 Ohm

S/N bewertet > 60 dB

Videotext

Teletext Filterung entsprechend ETS 300 472

Standard

Eintastung Teletextdaten (FBAS) entsprechend ITU-R

BT.653-2 Zeilen: 6-22 und 320-335

Soft-Videotext 1000 Seiten Speicher

TV-SCART:

Ausgang: FBAS, RGB oder S-Video

**VCR-SCART:** 

Eingang: FBAS; RGB oder S-Video

Ausgang: FBAS oder S-Video

Display:

LED 4 stellige 7-Segment-Anzeige

Serielle Schnittstelle RS 232:

Typ RS 232, bidirectional
Bitrate 115,2 kBit/s max.
Steckverbinder D-SUB-Buchse, 9 polig
Funktion Update f. Betriebssoftware u.

Vorprogrammierung

LNB Stromversorgung:

LNB Strom 400 mA max.; kurzschlussfest LNB Spannung vertikal <14,0V ohne Last, > 11,5 V bei

400 mA

LNB Spannung horizontal < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei

400 mA

LNB Abschaltung in Standby-Mode

**22 kHz-Modulation:** 22 kHz, Amplitude 0.6 V +/- 0.2 V

Programmspeicher/Satellitenpositionen:

Programm-Anzahl Favoritenliste TV:

999 TV-Programme

Programm-Anzahl Favoritenliste Radio:

999 RADIO-Programme

Programm-Anzahl:

Gesamtliste TV/Radio: Insgesamt 5000 Programme in

Gesamtliste möglich

DiSEqC:

DiSEqC 1.0 und DiSEqC 1.2

**EPG-Daten:** 

EPG Vorschau: maximal 7 Tage im Voraus

Timer:

Ereignisse: maximal 30 Ereignisse, ein Jahr

im Voraus

Fernbedien-System: RC-5

Subsystemadresse 8 (SAT 1), 10 (SAT 2)

Modulationsfrequenz 36 kHz Infrarot Wellenlänge 950 nm

Stromversorgung: Schaltnetzteil: Leistungsaufnahme:

3,0 W in Standby-Mode (Uhr aus)
3,4 W in Standby-Mode (Uhr an)
11 W in Betrieb, ohne LNB

18 W in Betrieb, horizontale Polarisation

/ 400 mA LNB Strom

Nennspannung:

230 V / 50 Hz Wechselspannung

**Eingangsspannung:** 

180 V.... 250 V / 50 Hz Wechselspannung

Allgemeines:

Abmessungen (BxTxH): 285 mm x 133 mm x 40 ... 43 mm

Gewicht: ca. 490 g

### 12 Fehlersuchhilfen

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Im Standby-Betrieb wird die Uhrzeit nicht angezeigt	Uhrzeit nicht eingelesen	ca. 30 Sek. auf z. B. ZDF laufen lassen
Gerät lässt sich nicht einschalten bzw. nicht bedienen	Gerät blockiert	Flash-Reset durchführen: Achtung! Dabei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren.  > Netzstecker ziehen.  > Programm auf-und Programm ab-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten.  > bei gedrückter Programm auf- und Programm ab-Taste Netz- stecker wieder einstecken.  > Tasten ca. 5 Sek. gedrückt halten bis die Anzeige "FLAS" erscheint.
Kein Empfang von Premiere Programmen	Premiere Smartcard nicht eingesteckt	Premiere Smartcard richtig ein- stecken (siehe Kapitel 7.3 Empfang von Premiere Programmen)
	Smartcard nicht freigeschaltet	Auf ein abonniertes Premiere Programm schalten und ca. 30 Minuten warten.

	Mögliche Ursache	Abhilfe
Div. Programme werden in der Programmliste nicht angezeigt	Falsche Programmliste angewählt	Andere Programmliste anwählen (siehe Punkt 7.2.3.1)
Ton OK, kein TV- Bild	Radiobetrieb eingeschaltet	Auf TV-Betrieb umstellen
Programme wie Pro 7, Sat 1, Neun Live, Kabel 1, DSF und HSE24 sind ztw. gestört	Störungen durch "DECT-Telefone" (Funktelefone)	Abstand zwischen Empfangsstation und Receiver vergrößern
Gerät lässt sich nicht bedienen	Defekter Datenstrom>Gerät blockiert	Netzstecker für ca. 5 Sekunden zie- hen, anschließend Gerät wieder ein- schalten
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterien sind leer	Batterien austauschen
Im Bild entstehen zeitweise vierecki-	Starker Regen oder Schnee	Spiegel von Schnee befreien
ge Klötzchen. Zeitweise schaltet das Gerät auf Standbild, kein Ton.	Antenne falsch ausgerichtet	Antenne neu ausrichten
Bildschirm zeitweise schwarz mit der Einblendung "kein Signal".	Spiegel ist am Empfangsort zu klein	Antenne neu ausrichten
	Ein Hindernis steht zwischen Spiegel und Satellit (z. B. ein Baum)	Spiegel mit "freier Sicht" montierten
Kein Bild, kein Ton, Display leuchtet	Kurzschluss in der LNB- Zuleitung	Gerät ausschalten, Kurzschluss beseitigen, Gerät wieder in Betrieb nehmen
	Defekte oder fehlende Kabelverbindung	Alle Kabelverbindungen prüfen
	Defektes LNB	LNB austauschen
	Falsche Außeneinheit am Receiver eingestellt	Einstellung korrigieren (siehe Punkt 6.4)
	Antenne falsch ausgerichtet	Antenne neu ausrichten
Kein Bild, kein Ton, Display leuchtet nicht	Keine Netzspannung	Netzkabel und Stecker prüfen
Kein Empfang bei Programmen, die	Antenne verstellt oder defekt	Antenne überprüfen
vorher in Ordnung waren	Programm wird auf einem anderen Transponder übertragen	Suchlauf vornehmen (siehe Punkt 8.4)
	Programm wird nicht mehr übertragen	keine
Antenne lässt sich nicht drehen	Motor nicht DiSEqC 1.2 tauglich	Geeigneten Motor verwenden

# 13 Anhang

Koordinaten einiger deutscher Städte (1)			
Ort	Ort Geografische Länge (E) Geografische Breite (N		
Aachen	6,1	50,8	
Augsburg	10,9	48,4	
Berlin	13,4	52,5	
Beucha	12,7	51,3	
Bielefeld	8,5	52,0	
Bonn	7,1	50,7	
Brandenburg	12,6	52,4	
Braunschweig	<u> </u>		
Bremen	8,8	53,1	
Bremerhaven	8,6	53,6	
Chemnitz	12,9	50,8	
Cottbus 14,3 51,8		51,8	
<b>D</b> aun	6,8	50,2	
Dippach	10,1	51,0	
Dortmund	7,5	51,5	
Dresden			
Duisburg			
Düsseldorf 6,8 51,2		51,2	
<b>E</b> isenach 10,3 51,0		51,0	
Emden 7,2 53,4		53,4	
Erfurt 11,0 51,0			
Essen			
Flensburg			
Frankfurt/M.	-		
Frankfurt/O.	14,5	52,3	
Freiburg/Br.	7,9	48,0	
Fuerstenberg	14,7	52,1	
Fuerth	11,0	49,5	
Gera	12,1	50,9	
Goerlitz	15,0	51,2	
Göttingen			
Greifswald 13,4 54,1		54,1	
<b>H</b> alle/Saale	12,0	51,5	
Hamburg	10,0	53,6	
Hannover	9,7	52,4	
Heidelberg	8,7	49,4	
Heilbronn	Heilbronn 9,2 49,2		
Hildesheim			
Hof	7		
<b>K</b> arlsruhe	8,4	49,0	

Koordinaten einiger deutscher Städte (2)					
Ort Geografische Länge (E) Geografische Brei		Geografische Breite (N)			
Kassel	9,5	51,3			
Kiel	10,1	54,3			
Koblenz	7,6	50,4			
Köln	7,0	51,0			
Krefeld	6,6	51,3			
Landshut	12,2	48,5			
Leipzig	12,4	51,3			
Ludwigshafen	8,4	49,5			
Lübeck	10,7	53,9			
Lüneburg	10,4	53,3			
<b>M</b> agdeburg	11,6	52,1			
Mainz	8,3	50,0			
Mannheim	8,5	49,5			
München	11,6	48,1			
<b>N</b> eubrandenburg	13,3	53,6			
Neumünster	10,0	54,1			
Nürnberg	11,1	49,5			
Oberhausen	6,9	51,5			
Oldenburg/Holsn.	10,9	54,3			
Oldenburg	8,2	53,2			
Osnabrück	8,1	52,3			
<b>P</b> assau	13,5	48,6			
Potsdam	13,1	52,4			
Regensburg	12,1	49,0			
		54,1			
<b>S</b> aarbrücken	7,0	49,2			
Salzgitter	10,4	52,1			
Salzwedel	11,2	52,9			
Schwerin	11,4	53,6			
Solingen	7,1	51,2			
Stuttgart	9,2	48,8			
<b>T</b> rier	6,7	49,8			
<b>U</b> lm 10,0		48,4			
<b>W</b> eimar	11,3	51,0			
Wiesbaden 8,2		50,1			
Wilhelmshaven 8,1		53,5			
		53,9			
Wuppertal	7,2	51,3			
Würzburg 9,9 49,8		49,8			
<b>Z</b> wickau	12,5	50,7			

# 14 Index

AC3 Antenneneinstellung Autofokus Automatische Suche	 			.19 .67
Bediensprache				9
DiSEqC Dolby Digital	 .12	, 18,	31,	74
Elektronische Programmzeitschrift  Entsorgungshinweis  EPG  EPG Info  EPG-Kanal  EPG-Timerprogrammierung  Erstinstallation	   			9 .34 .37 .50
Favoritenliste Fernbediencode Fernbedienoption Frequenz	 			.16 5
Genre				.64
<b>H</b> iFi-Verstärker				.11
Infobox				
Jugendschutz				.51
Lautstärkeregelung  LNB  LOF	 	.20,	21,	71
Manuelle Suche  Modulation  MPEG1  MPEG2	 			.71 .70
Navigator				.23

Ost- und Westgrenzen
Programmlistenverwaltung
PIN
Polarisation
Polarisationsebene
Programme löschen
Programme sortieren
Programminfo
Programmliste aktualisieren57
Programmsuche53
Referenzposition
RS 23212
Satellitenposition
Satellitenposition einstellen
Satelliten-Suche53, 54
SCART
Senderwechsel
Serielle Schnittstelle12
Sicherheitshinweise
Software-Aktualisierung60
Sprache
Standbild
Standby-Uhr
Symbolrate
Systemkonfiguration
<b>T</b> imer
Transponder
Transponderfrequenz21
Transponder-Info
Transponder-Suche53, 54
TV/Radioumschaltung
<b>U</b> hr31
Universal-LNB
Untertitel
Videocassettenrekorder
Videorekorder
Videotext
<b>W</b> erkseinstellung

# Notizen

### Für den täglichen Gebrauch

### Ein- und Ausschalten

- Schalten Sie den Digital-Receiver durch Drücken der Taste Ein/Standby auf der Fernbedienung oder am Gerät ein.
- > Durch nochmaliges Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät wieder aus.

### **Programmwahl**

### Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten

Schalten Sie die Programme mit Hilfe der Programmtasten auf/ab auf der Fernbedienung oder am Gerät jeweils um einen Programmplatz auf oder ab.

### Mit Hilfe der Zehnertastatur

> Geben Sie mit Hilfe der Zehnertastatur die gewünschte Programmnummer ein. Zum Beispiel:

**1** für Programmplatz 1

1, dann 4 für Programmplatz 14 2 dann 3 dann 4 für Programmplatz 234

**2**, dann **3**, dann **4** für Programmplatz 234 Bei der Eingabe von mehrstelligen Programmnummern haben Sie jeweils nach dem Drücken einer Taste ca. 3 Sekunden Zeit, um die Eingabe zu vervollständigen.

Wollen Sie nur eine einstellige beziehungsweise zweistellige Zahl eingeben, so können Sie den Umschaltvorgang durch längeres Gedrückthalten der letzten Ziffer beschleunigen.

### Mit Hilfe der Programmliste

- > Drücken Sie die Taste OK.
- > Nun können Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** das gewünschte Programm markieren.
- > Durch Drücken der Taste **OK** wird das markierte Programm eingestellt.
- > Mit den **Pfeiltasten auf/ab** bewegen Sie den Marker jeweils um eine Zeile in der Liste.
- > Mit den **Pfeiltasten links/rechts** wird die Liste komplett umgeblättert.

## Lautstärkeregelung

- Regeln Sie die Lautstärke Ihres Digital-Receivers mit Hilfe der Taste Lautstärke + lauter und mit Hilfe der Taste Lautstärke - leiser.
- > Durch Drücken der Taste **Ton ein/aus** wird der Ton aus- bzw. eingeschaltet.

### TV/Radio-Umschaltung

Durch Drücken der Taste TV/Radio schalten Sie zwischen TV- und Radio-Betrieb um.